

オペル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アストラ (ハッチバック)	XK	98.7~04.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラ (ハッチバック)	AH	04.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラカプリオ (オープン)	XK	02.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラワゴン (ワゴン)	XK	98.7~05.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラワゴン (ワゴン)	AH	05.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴィータ (ハッチバック)	XG	95.3~01.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴィータ (ハッチバック)	XN	01.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
オメガ (セダン)	XF	94.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
オメガワゴン (ワゴン)	XF	94.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ザフィーラ (ミニバン)	AH	06.1~	6	2列席左右	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
シグナム (ハッチバック)	Z0	03.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラ (セダン)	XH	96.4~02.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラ (セダン)	Z0	02.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラGTS (ハッチバック)	Z0	03.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラワゴン (ワゴン)	XH	97.3~04.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラワゴン (ワゴン)	Z0	04.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
メリーバ (ミニバン)	X0	04.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	