

アウトディ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
オールロードクワトロ (SUV)	4B	01.2~*	5	後席中央 後席左右			-	
A1 (ハッチバック)	8X	11.1~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A1スポーツバック (ハッチバック)	8X	12.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A3 (ハッチバック)	8L	96.12~03.7*	5	後席中央 後席左右			-	
A3 (ハッチバック)	8P	03.7~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A3 (ハッチバック)	8V	13.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A3スポーツバック (ハッチバック)	8P	04.10~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A4 (セダン)	8D	95.10~01.6*	5	後席中央 後席左右			-	
A4 (セダン)	8E	01.6~08.3	5	後席中央 後席左右			-	
A4 (セダン)	8K	08.3~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A4 (セダン)	8W	16.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8D	96.10~02.2*	5	後席中央 後席左右			-	
A4アバント (ワゴン)	8E	02.2~08.8	5	後席中央 後席左右			-	
A4アバント (ワゴン)	8K	08.8~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8W	16.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A4オールロードクワトロ (SUV)	8K	10.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A5 (クーペ)	F5	17.4~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A5 カブリオレ (オープン)	8F	09.8~	4	後席左右	× f	× f		
A5スポーツバック (ハッチバック)	8T	10.1~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A5 (ハッチバック)	F5	17.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A6 (セダン)	4B	97.9~04.7	5	後席中央 後席左右			-	
A6 (セダン)	4F	04.7~11.8	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A6 (セダン)	4G	11.8~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A6アバント (ワゴン)	4B	98.7~05.6	5	後席中央 後席左右			-	
A6アバント (ワゴン)	4F	05.6~12.2	5	後席中央 後席左右			-	
A6アバント (ワゴン)	4G	12.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
A6オールロードクワトロ (SUV)	4F	06.8~	5	後席中央 後席左右			-	
A8 (セダン)	4D	95.5~04.2*	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A8 (セダン)	4E	04.2~10.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	-	
A8 (セダン)	4H	10.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
S1 (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
S1スポーツバック (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。

アウトディ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
S3 (セダン)	8V	14.1~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
S3スポーツバック (ハッチバック)	8P	09.2~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
S3 (ハッチバック)	8PCDLF	09.2~†3.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
S3スポーツバック (ハッチバック)	8V	13.11~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
S4 (ワゴン)	8E	05.2~	5	後席中央			-	
				後席左右				
S4アバント (ワゴン)	8E	05.2~09.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
S4アバント (ワゴン)	8W	16.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
S5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右				
S6 (セダン)	4F	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
S6アバント (ワゴン)	4F	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
S8 (セダン)	4E	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
TT (クーペ)	8N	99.10~06.10*	4	後席左右				
TT (クーペ)	8J	06.10~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
TT (クーペ)	FVDK	20.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
TTSクーペ (クーペ)	8J	08.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
TTRSクーペ (クーペ)	8J	10.2~	4	後席左右				
Q2 (SUV)	GA	17.4~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q3 (SUV)	8U	12.5~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q3 (SUV)	F3DFGF	20.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q5 (SUV)	8R	09.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q5 (SUV)	FYDAX	17.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q7 (SUV)	4L	06.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
RS4 (セダン)	8E	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
RS3スポーツバック (ハッチバック)	8V	15.10~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
RS4アバント (ワゴン)	8E	06.7~	5	後席中央				
				後席左右				
RS5 (クーペ)	8T	10.9~	4	後席左右				
RS6 (セダン)	4F	09.1~	5	後席中央				
				後席左右				
RS6アバント (ワゴン)	4F	08.6~	5	後席中央				
				後席左右				
RS7スポーツバック (ハッチバック)	4GS	13.12~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
RS7スポーツバック (ハッチバック)	4GS	13.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎※	◎※	A	