

ルノー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カйна ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
アヴァンタイム (ハッチバック)	EL7X	02.11(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
カングー (ハッチバック)	KCK	02.3(初代)～ 09.9	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
カングー (ハッチバック)	KWH5F1 KWK4M	09.9～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
カジャー (ハッチバック)	HEH5F	18.4～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
キャプチャー (SUV)	2RH5F1	14.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
キャプチャー (SUV)	HJBH5H	21.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
コレオス (SUV)	Y2TR	09.5(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
セニック (ハッチバック)	AF	99.5(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
セニックRX-4 (SUV)	AF4J2	01.6(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
トゥインゴ (ハッチバック)	O6D7F	95.9(初代)～ 08.11	4	後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	AHH4B	16.9～	4	後席左 後席右	◎ ◎	◎ ◎	E E	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	AK AF	96.9(初代)～ 04.1	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
メガーヌ (ハッチバック)	MF MK	04.1～11.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ (ハッチバック)	DZF4R DZH5F	11.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	BBH5F BBH5H BBM5M BBM5P BBM5P1	17.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
メガーヌ カプリオレ (オープン)	MF	05.1～	4	後席左右				
メガーヌ ツーリングワゴン (ワゴン)	KMF KMK	04.6(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa ◎※	- -	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ エステート (ワゴン)	KZF4R KZH5F	12.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
メガーヌ ルノー・スポール(RS) (ハッチバック)	DZF4R	11.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ルーテシア (ハッチバック)	BD BK	98.11～06.3	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
ルーテシア (ハッチバック)	RK	06.3～13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	3ドア・5ドア共通。
ルーテシア (ハッチバック)	RH4B RH5F RM5M	13.9～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。