

フォルクスワーゲン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ポロ (ハッチバック)	9N	02.6~ 09.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
ポロ (ハッチバック)	6R	09.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ルポ (ハッチバック)	6X	01.7(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
up! (ハッチバック)	AACHY	12.9(初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	3ドア・5ドア共通。車両シートのヘッドレス トが干渉する場合は上げるか、取り外す。

ポルシェ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
911 (クーペ)	996	98.4~ 04.8	4	後席左右				
911 (クーペ)	997	04.8~	4	後席左右				
カイエン (SUV)	9PA	02.9(初代) ~ 10.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カイエン (SUV)	92A	10.7~	5	後席中央				
				後席左右				
パナメーラ (セダン)	970	10.8 ~	4	後席左右				
マカン (SUV)	95B	14.4~	5	後席中央				
				後席左右				

メルセデスベンツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
911 (クーペ)	996	98.4~ 04.8	4	後席左右				
Aクラス (ハッチバック)	168	98.9(初代) ~ 05.2*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Aクラス (ハッチバック)	169	05.2~ 13.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Aクラス (ハッチバック)	176	13.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Bクラス (ハッチバック)	245	06.1(初代) ~ 12.4*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Bクラス (ハッチバック)	246	12.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラス (セダン)	202	93.10(初代) ~ 00.9*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラス (セダン)	203	00.9~* 07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラス (セダン)	204	07.6~ 14.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラス (セダン)	205	14.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラススポーツクーペ (クーペ)	203	01.6(初代) ~*	4	後席左右				
Cクラスクーペ (クーペ)	204	11.8~ 16.3	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
Cクラスクーペ (クーペ)	205	16.3~*	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
Cクラスワゴン (ワゴン)	202	96.11(初代) ~ 01.6*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラスワゴン (ワゴン)	203	01.6~ 08.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	08.4~ 11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	11.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	205	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CLクラス (クーペ)	215	99.10~ 06.11	4	後席左右				
CLクラス (クーペ)	216	06.11~	4	後席左右	◎	◎		ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装 備されている場合のみ取り付けられます。

メルセデスベンツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
CLAKラス (セダン)	117	13.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
CLAKラス (ワゴン)	117	15.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CLKクラス (クーペ)	208	97.9(初代)~ 02.4*	4	後席左右				
CLKクラス (クーペ)	209	02.4~ 09.7	4	後席左右				
CLKカブリオレ (オープン)	209	03.5~ 09.7	4	後席左右				
CLSクラス (セダン)	219	05.2(初代)~ 11.2	4	後席左右				
CLSクラスシューティングブレイク (ワゴン)	218	12.10~ 18.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CLSクラスクーペ (クーペ)	218	11.2~*	4	後席左右	◎	◎		
Eクラス (セダン)	210	95.10~* 02.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Eクラス (セダン)	211	02.6~ 09.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Eクラス (セダン)	212	09.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Eクラスクーペ (クーペ)	207	09.7~	4	後席左右				
Eクラスカブリオレ (オープン)	207	10.4~	4	後席左右				
Eクラスワゴン (ワゴン)	210	96.11~ 03.8	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
Eクラスワゴン (ワゴン)	211	03.8~ 10.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Eクラスワゴン (ワゴン)	212	10.2~ 16.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Eクラスワゴン (ワゴン)	213	16.11~	5	後席中央				
Gクラス (SUV)	463	90.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
GLS (SUV)	166	16.4~*	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xb	Xb	A	
GLクラス (SUV)	164	06.10(初代)~ 13.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右				
GLクラス (SUV)	166	13.4~* 16.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xb	Xb	A	
GLAクラス (SUV)	156	14.5~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
GLCクラス (SUV)	253	16.2~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
GLEクラス (SUV)	166	15.10~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
GLKクラス (SUV)	204	08.10~* 16.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Mクラス (SUV)	163	98.8(初代)~ 05.10*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Mクラス (SUV)	164	05.10~ 12.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Mクラス (SUV)	166	12.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Sクラス (セダン)	220	98.11~ 05.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Sクラス (セダン)	221	05.10~ 13.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
Sクラス (セダン)	222	13.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3(初代)~*	6	2列席左	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3(初代)~*	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xb	Xb	-	
Vクラス (ミニバン)	638	98.6(初代)~ 06.11*	6	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右				
Vクラス (ミニバン)	639	06.11~ 16.1	7	2列席左右				
				3列席中央				
Vクラス (ミニバン)	639	06.11~ 16.1	7	3列席左右				
				3列席左右				