

ホンダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	-	
Z (軽)	PA	H10.10~	4	後席左右				

マツダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アクセラ (セダン)	BK	H15.10(初代) ~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~ H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10(初代) ~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~ H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アテンザ (セダン)	GG	H14.5(初代)~ H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~ H24.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5(初代)~ H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6(初代)~ H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~ H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~ H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB25	H21.12~ H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB25	H22.5~ H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~	4	後席左右				
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~ H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~ H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	スズキ エブリィワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シート のヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取 り外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2(初代)~ H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
センティア (セダン)	HE	H7.10～ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8(初代)～ H14.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8～ H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7～ H26.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11(初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右				
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7(初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。*2列席を最も後に下げた 状態では、3列席のシートベルトで取付可能。 *2列席を最も前に出した状態では、取付不 可。
				2列席左右	◎*	◎*	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
フレア (軽)	MJ	H24.10(初代) ～	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ ワゴンR (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1(初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6～ H25.4	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ ハレット (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4～	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2～	4	後席左右				スズキ スペース (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4(初代)～ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4(初代)～ H17.2	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2～ H22.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6(初代)～ H18.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
ボンゴフレンティ (ミニバン)	SG	H7.6(初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7(初代)～ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ユーノス プレック (クーペ)	EC	H3.5(初代)～ H8.4	4	後席左右				
ラビュタ (軽)	HP	H11.3(初代)～	4	後席左右	Xa	Xa	-	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10(初代) ～	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10～ H14.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9～ H15.10	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10～ H20.9	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9～	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CX-30 (SUV)	DM#P	R2.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2(初代)～ H29.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	

マツダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央				
				後席左右				
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~ H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~ H18.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MX-30 (SUV)	DREJ3P	R2.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右				
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。

スバル

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
インプレッサ (セダン)	GD	H14.11~ H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右				
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エクシーガクロスオーバー (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5~ H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。