

日産

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アベニール (ワゴン)	W11	H10.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
インフィニティ Q45 (セダン)		H5.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
インフィニティ FX35 (SUV)	V935		5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ウィングロード (ワゴン)	Y11	H11.5~ H17.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ウィングロード (ワゴン)	Y12	H17.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エクストレイル (SUV)	T30	H12.10(初代) ~H19.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
エクストレイル (SUV)	T31	H19.8~ H22.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
エクストレイル (SUV)	T31	H22.7~ H25.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5(初代)~ H14.5	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5(初代)~ H14.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~ H22.11	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~ H22.11	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
オッティ (軽)	H91	H17.6(初代)~ H18.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
オッティ (軽)	H92	H18.10~ H24.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	
オッティ (軽)	H92	H24.7~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
キックス (軽)	H59A	H20.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャラバン (ミニバン)	E25	H13.4~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2(初代)~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2(初代)~ H14.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z11	H14.10~ H20.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H20.11~ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左	◎	◎	A	
				後席右	◎	◎	A	
キューブキュービック (ミニバン)	Z11	H15.9(初代)~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クリッパーリオ (軽)	U71W U72W	H19.6~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
クルー (セダン)	K30	H3.7(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
グロリア (セダン)	Y33	H7.6~ H11.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
グロリア (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サニー (セダン)	B14	H6.10~ H10.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
サニー (セダン)	B15	H10.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10～	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
シーマ (セダン)	Y33	H8.6～ H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
シーマ (セダン)	F50	H13.1～ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
シーマ (セダン)	Y51	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
シーマハイブリッド (セダン)	Y51	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
シルビア (クーペ)	S15	H11.1～	4	後席左右	Xa	Xa	-	
シルフィ (セダン)	B17	H24.12 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ジューク (SUV)	F15	H22.6 (初代)～ H24.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ジューク (SUV)	F15	H24.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スカイライン (クーペ/セダン)	R32	H1.5～ H5.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ/セダン)	R33	H5.8～ H10.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ/セダン)	R34	H10.5～ H13.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ)	V35	H15.1～ H19.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (セダン)	V35	H13.6～ H18.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ)	V36	H19.10～	4	後席左右				
スカイライン (セダン)	V36	H18.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
スカイライン ハイブリッド (セダン)	V37	H26.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
スカイラインクロスオーバー (SUV)	J50	H21.7 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スカイラインGTR (クーペ)	R32	H1.8～ H6.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スカイラインGTR (クーペ)	R33	H7.1～ H11.1	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スカイラインGTR (クーペ)	R34	H11.1～	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ステージャ (ワゴン)	C34	H8.10 (初代)～ H13.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ステージャ (ワゴン)	M35	H13.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セドリック (セダン)	Y33	H7.6～ H11.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セドリック (セダン)	Y34	H11.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セフィーロ (セダン)	A32	H6.8～ H10.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セフィーロ (セダン)	A33	H10.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セフィーロワゴン (ワゴン)	A32	H9.6 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C24	H13.12～ H17.5	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C24	H11.6～ H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5～ H23.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5～ H23.2	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2～	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~ H28.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C27	H28.8~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デイズ (軽)	B21	H25.6 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
デイズルークス (軽)	B21#	H26.2 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ティアナ (セダン)	J31	H15.2 (初代) ~ H20.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティアナ (セダン)	J32	H20.6~ H26.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ティアナ (セダン)	L33	H26.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ティーダ (ハッチバック)	C11	H16.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティエダラティオ (セダン)	C11	H16.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティエノ (セダン)	V10	H10.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティエノ (セダン)	V10	H10.12 (初代) ~	6	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
デュアリス (SUV)	J10	H19.5 (初代) ~ H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
デュアリス (SUV)	J10	H22.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
テラノ (SUV)	R50	H7.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
テラノレグラス (SUV)	R50	H8.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ノート (ハッチバック)	E11	H17.11 (初代) ~ H24.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
ノート (ハッチバック)	E12	H24.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ハオ (ハッチバック)	E-PK10	H1.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	後部全席2点式シートベルト車は取付不可。
				後席左右	Xa	Xa	-	
バサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初代) ~	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
バサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
バルサー (セダン)	N15	H7.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
バルサーセリエ (ハッチバック)	N15	H9.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
バルサーセリエS-RV (ワゴン)	N15	H8.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ピノ (軽)	C24	H19.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	スズキ アルト (OEM車)
フーガ (セダン)	Y50	H16.10 (初代) ~ H21.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
フーガ (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
フーガハイブリッド (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
フィガロ (クーペ)	FK10	H3.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
フェアレディZ (クーペ)	Z32	H1.7~ H14.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P11 P12	H7.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P11 P12	H9.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ブルーバード (セダン)	U14	H8.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G10	H12.8 (初代) ~ H17.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G11	H17.12~ H24.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
プレーリーリパティ (ミニバン)	M12	H10.11~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~ H15.6	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~ H15.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレサージュ (ミニバン)	U31	H15.6~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレジデント (セダン)	G50	H2.11~ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右								
プレジデント (セダン)	F50	H15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右	Xa	Xa	-					
プレセア (セダン)	R10	H2.6 (初代) ~ H7.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右	Xa	Xa	-					
マーチ (ハッチバック)	K11	H4.1~ H14.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	5ドア・3ドア共通。 2点式シートベルト車は取付不可。
後席左右	Xa	Xa	-					
マーチ (ハッチバック)	K12	H14.3~ H23.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右								
マーチ (ハッチバック)	K13	H23.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
マイクラCプラスC (オープン)	K12	H19.7~	4	後席左右				
ムラーノ (SUV)	Z50	H16.9 (初代) ~ H20.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右	Xa	Xa	-					
ムラーノ (SUV)	Z51	H20.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
後席左右	◎※	◎※	A					
モコ (軽)	G21	H14.4 (初代) ~ H18.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	
モコ (軽)	G22	H18.2~ H23.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	
モコ (軽)	G33	H23.2~ H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
モコ (軽)	G33	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ラジーン (SUV)	B14	H6.12 (初代) ~ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右	Xa	Xa	-					
ラティオ (セダン)	N17	H24.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	C					
ラフェスタ (ミニバン)	B30	H16.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
2列席左右	◎※	◎※	A					
3列席左右	Xa	Xa	-					
ラフェスタハイウェイスター (ミニバン)	CWEFWN	H23.6~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	マツダ プレマシー (OEM車)、車両シートの ヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り 外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
リパティ (ミニバン)	M12	H13.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
リーフ (ハッチバック)	ZE0	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
リーフ (ハッチバック)	ZE1	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
ルークス (軽)	L21	H21.12 (初代) ~H24.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ルークス (軽)	L21	H24.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルネッサ (ミニバン)	N30	H9.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
レバード (セダン)	Y33	H8.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ローレル (セダン)	C34	H5.1~ H9.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ローレル (セダン)	C35	H9.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
180SX (クーペ)	S13	H1.4 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	

日産

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ADバン (バン)	Y11	H11.6~ H18.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ADバン (バン)	Y12	H18.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
GTR (クーペ)	R35	H19.12 (初代) ~	4	後席左右				
NV350キャラバンDX (バン)	E26	H24.6~	6	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
NV350キャラバンGX (バン)	E26	H24.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
NV200パネット (バン)	VM20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	グレード16X-2R/3R。車両シートのヘッド レストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	グレード16X-2R/3R。車両シートのヘッド レストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
NV100クリッパー (軽)	U71W U72W	H24.1 (MC) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	三菱 ミニキャブバン (OEM車)

ホンダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アヴァンシア (ワゴン)	TA	H11.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6~	4	後席左右				
アコード (セダン)	CF3~5 CL1/3	H9.9~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
アコード (セダン)	CL7~9	H14.10~ H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アコード (セダン)	CU1 CU2	H20.12~ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アコード (セダン)	CR5/6/7	H25.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アコードワゴン (ワゴン)	CF6/7 CL2/CH9	H9.10~ H14.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
アコードワゴン (ワゴン)	CM1~3	H14.11~ H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アコードツアラー (ワゴン)	CW2	H20.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インサイト (ハッチバック)	ZE2 ZE3	H21.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インサイト (セダン)	ZE4	H30.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インスパイア (セダン)	UA4 UA5	H10.10~ H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
インスパイア (セダン)	UC1	H15.6~ H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
インスパイア (セダン)	CP3	H19.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
インテグラ (クーペ)	DC1 DC2	H5.5~ H13.7	4	後席左右				
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7~	4	後席左右				
インテグラセダン (セダン)	DB6~9	H5.7~ H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
インテグラSJ (セダン)	EK	H8.3 (初代) ~ H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
ヴェゼル (SUV)	RU1~4	H25.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
エアウェイブ (ワゴン)	GJ	H17.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エディックス (ミニバン)	BE1~4	H16.7 (初代) ~	6	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H16.5 (初代) ~ H20.12	8	2列席中央	Xa	Xa	-	サイドリフトアップシート車には、2列左席取 付不可。車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トッ プテザーアンカー取付金具が装備されている場 合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	