

メルセデスベンツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
Vクラス (ミニバン)	447	16.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	※3列目右席のみ取付可能。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	◎	◎	A	
				3列席左右	◎※	◎※	A	
パネオ (ハッチバック)	414	03.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ピアノ (ミニバン)	639	03.10~ 06.11	7	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				

プジョー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
106 (ハッチバック)	S1・ S2	95.4(初代)~	5	後席中央 後席左右				
206 (ハッチバック)	T1	98.6(初代)~ 03.5・	5	後席中央 後席左右				3ドア・5ドア共通。
206CC (オープン)	A206	01.5(初代)~	4	後席左右				
206SW (ワゴン)	2E	02.10(初代)~	5	後席中央 後席左右				
207 (ハッチバック)	A7	07.3(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
207SW (ワゴン)	A7W	08.4~	5	後席中央 後席左右				
207CC (オープン)	A7C	07.6(初代)~	4	後席左右				
208 (ハッチバック)	A9#	12.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12(初代)~	5	後席中央 後席左右				
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8~	4	後席左右				
307 (ハッチバック)	T5	01.10(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	3ドア・5ドア共通。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
307CC (オープン)	A3・M3 3C	04.2(初代)~	4	後席左右				
307SW (ワゴン)	3E	02.8(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
307SW (ワゴン)	3E	02.8(初代)~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
308 (ハッチバック)	T7	08.6~ 14.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308 (ハッチバック)	T9	14.11~	5	後席中央 後席左右				
3008 (ハッチバック)	T8	10.6(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308CC (オープン)	T7	09.6~	4	後席左右				
308SW (ワゴン)	T7	08.9~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308SW (ワゴン)	T9	14.11~	5	後席中央 後席左右				
406 (セダン)	D8・ D9	96.11(初代)~	5	後席中央 後席左右				
406 (クーペ)	D8・ D9	98.1(初代)~	4	後席左右				
406ブレーク (ワゴン)	D8・ D9	97.5(初代)~	5	後席中央 後席左右				
407 (セダン)	D2	05.6(初代)~	5	後席中央 後席左右				
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7(初代)~	4	後席左右				
407SW (ワゴン)	D2	05.6(初代)~	5	後席中央 後席左右				
508 (セダン)	W2	11.7~	5	後席中央 後席左右				
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7~	5	後席中央 後席左右				

プジョー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
5008 (ミニバン)	T875	13.2(初代)～	7	2列席中央				
				2列席左右 3列席左右				
607 (セダン)	Z8	01.10(初代)～	5	後席中央 後席左右				
1007 (ハッチバック)	A8	06.3(初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RCZ (クーペ)	R5	10.7～	4	後席左右	Xf	Xf	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

ルノー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アヴァンタイム (ハッチバック)	EL7X	02.11(初代)～	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KCK	02.3(初代)～ 09.9	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KWH5F1 KWK4M	09.9～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
キャプチャー (ハッチバック)	2RH5F1	14.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
コレオス (SUV)	Y2TR	09.5(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ゼニック (ハッチバック)	AF	99.5(初代)～	5	後席中央 後席左右				
ゼニックRX-4 (SUV)	AF4J2	01.6(初代)～	5	後席中央 後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	06D7F	95.9(初代)～ 08.11	4	後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	AHH4B	16.9～	4	後席左 後席右	◎ ◎	◎ ◎	E E	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	AK AF	96.9(初代)～ 04.1	5	後席中央 後席左右				
メガーヌ (ハッチバック)	MF MK	04.1～ 11.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ (ハッチバック)	DZF4R DZH5F	11.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	BBH5F BBM5M KBM5M	17.11～	5	後席中央 後席左右				
メガーヌ カプリオレ (オープン)	MF	05.1～	4	後席左右				
メガーヌ ツーリングワゴン (ワゴン)	KMF KMK	04.6(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ エステート (ワゴン)	KZF4R KZH5F	12.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ ルノー・スホールRS (ハッチバック)	DZF4R	11.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルーテシア (ハッチバック)	BD BK	98.11～ 06.3	5	後席中央 後席左右				
ルーテシア (ハッチバック)	RK	06.3～ 13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	3ドア・5ドア共通。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルーテシア (ハッチバック)	RH4B RH5F RM5M	13.9～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

シトロエン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
エグザンティア (ハッチバック)	X1 X2	93.10(初代)～	5	後席中央 後席左右				
クサラ (ハッチバック)	N6 N7	98.6(初代)～ 03.5	5	後席中央 後席左右				3ドア・5ドア共通。
クサラピカソ (ミニバン)	N6	04.5(初代)～	5	後席中央 後席左右				
クサラブレイク (ワゴン)	N6 N7	98.11(初代)～	5	後席中央 後席左右				
グランドC4ピカソ (ミニバン)	B78	14.10～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	◎ Xa	◎ Xa	A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。