

プジョー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
5008 (ミニバン)	T875	13.2(初代)～	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
607 (セダン)	Z8	01.10(初代)～	5	後席中央				
				後席左右				
1007 (ハッチバック)	A8	06.3(初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RCZ (クーペ)	R5	10.7～	4	後席左右	Xf	Xf	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

ルノー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アヴァンタイム (ハッチバック)	EL7X	02.11(初代)～	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KCK	02.3(初代)～ 09.9	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KWH5F1 KWK4M	09.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
キャプチャー (ハッチバック)	2RH5F1	14.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
コレオス (SUV)	Y2TR	09.5(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゼニック (ハッチバック)	AF	99.5(初代)～	5	後席中央 後席左右				
ゼニックRX-4 (SUV)	AF4J2	01.6(初代)～	5	後席中央 後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	06D7F	95.9(初代)～ 08.11	4	後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	AHH4B	16.9～	4	後席左	◎	◎	E	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席右	◎	◎	E	
メガーヌ (ハッチバック)	AK AF	96.9(初代)～ 04.1	5	後席中央				
				後席左右				
メガーヌ (ハッチバック)	MF MK	04.1～ 11.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
メガーヌ (ハッチバック)	DZF4R DZH5F	11.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
メガーヌ (ハッチバック)	BBH5F BBM5M KBM5M	17.11～	5	後席中央				
				後席左右				
メガーヌ カプリオレ (オープン)	MF	05.1～	4	後席左右				
メガーヌ ツーリングワゴン (ワゴン)	KMF KMK	04.6(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
メガーヌ エステート (ワゴン)	KZF4R KZH5F	12.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
メガーヌ ルノー・スホールRS (ハッチバック)	DZF4R	11.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルーテシア (ハッチバック)	BD BK	98.11～ 06.3	5	後席中央				
				後席左右				
ルーテシア (ハッチバック)	RK	06.3～ 13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	3ドア・5ドア共通。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ルーテシア (ハッチバック)	RH4B RH5F RM5M	13.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

シトロエン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
エグザンティア (ハッチバック)	X1 X2	93.10(初代)～	5	後席中央				
				後席左右				
クサラ (ハッチバック)	N6 N7	98.6(初代)～ 03.5	5	後席中央				3ドア・5ドア共通。
				後席左右				
クサラピカソ (ミニバン)	N6	04.5(初代)～	5	後席中央 後席左右				
クサラブレイク (ワゴン)	N6 N7	98.11(初代)～	5	後席中央				
				後席左右				
グランドC4ピカソ (ミニバン)	B78	14.10～	7	2列席中央				車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

シトロエン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
サクソ (ハッチバック)	S8	99.3(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
C2 (ハッチバック)	A6	04.4(初代) ~	4	後席左右				
C3 (ハッチバック)	A8 A3	02.10(初代) ~ 10.5	5	後席中央				
				後席左右				
C3 (ハッチバック)	A5	10.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
C3フルリエル (オープン)	A4	05.4(初代) ~	4	後席左右				
C4 (ハッチバック)	B5	05.6(初代)~ 11.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	5ドアハッチバック。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
C4 (ハッチバック)	B75#	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
C4ピカソ (ミニバン)	B585#	07.5~	7	2列席中央	◎※	◎※		※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 ※2列右席には取り付けられません。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
C4クーペ (クーペ)	B5	05.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
DS4 (ハッチバック)	B7C5F	11.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
DS5 (ハッチバック)	B8	12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
C5 (ハッチバック)	X3 X4	01.7(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
C5ブレイク (ワゴン)	X3 X4	01.9(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
C6 (セダン)	X6	06.10(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
DS3 (ハッチバック)	A5	10.3(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

アルファロメオ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アルファブレラ (クーペ)	939	06.4 (初代) ~	4	後席左右				
アルファ145 (クーペ)	930A	96.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ147 (クーペ)	937A	01.10 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ155 (セダン)	167A	92.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ156 (セダン)	932A	98.5 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ156スポーツワゴン (ワゴン)	932B	00.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ159 (スポーツワゴン)	939	07.4 (初代) ~	5	後席中央				
アルファ164 (セダン)	164K	90.2 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ166 (セダン)	936A	99.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファGT (クーペ)	不明	04.6 (初代) ~	5	後席中央				
ジュリエッタ (ハッチバック)	940	12.2~	5	後席中央				
				後席左右				
ミト (ハッチバック)	955	09.4 (初代) ~	4	後席左右				
ミト (ハッチバック)	955	10.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

ボルボ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
850 (セダン)	8B	92.6(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				