

# マツダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央				
				後席左右				
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~ H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~ H18.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MX-30 (SUV)	DREJ3P	R2.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右				
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。

# スバル

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
インプレッサ (セダン)	GD	H14.11~ H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右				
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エクシーガクロスオーバー (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5~ H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。

# スバル

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	ダイハツ アトレーワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
テックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ダイハツQooと共通。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタラクティス(OEM車) 車両シートヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8 (初代) ~ H15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H15.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2 (初代) ~ H14.2	5	後席中央				
フォレスター (SUV)	SG	H14.2~ H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フォレスター (SUV)	SH	H19.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレオバン (軽)	LE-RV1/2	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
フレオ (軽)	RA	H10.10 (初代) ~ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	RVバンは除く。
フレオ (軽)	RA	H12.10~ H22.4	4	後席左右				RVバンは除く。
フレオ (軽)	L2##	H22.4~ H24.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	
フレオ (軽)	L2##	H24.4~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
フレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルクラ (軽)	L455F	H22.4 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10~ H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5~ H26.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5~ H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5~ H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
レガシB4 (セダン)	BE	H12.5~ H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシB4 (セダン)	BL	H15.5~ H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシB4 (セダン)	BM	H21.5~ H26.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシB4 (セダン)	BN	H26.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4 (初代) ~	4	後席左	◎	◎	C	トヨタ 86 (OEM車) ※ 助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
R1 (軽)	RJ	H17.1 (初代) ~	4	後席左右	Xf	Xf		
R2 (軽)	RC	H15.12 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XV (SUV)	GP7	H24.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9 (初代) ~	5	後部中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9 (初代) ~	5	後部中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。