

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左	◎	◎	A	
				2列席右	◎	◎	A	
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2~	5	3列席左右	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席中央	Xa	Xa	-	
アバロン (セダン)	X10	H7.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
アベンシス (セダン)	T25#	H15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アベンシスワゴン (ワゴン)	T25#	H15.10~ H23.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
アベンシスワゴン (ワゴン)	T270#	H23.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アリオオン (セダン)	T24#	H13.12 (初代) ~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アリオオン (セダン)	T26#	H19.6~ H22.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
アリスト (セダン)	S14#	H3.10~ H9.8	5	後席中央				
				後席左右				
アリスト (セダン)	S16#	H9.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
アルテツァ (セダン)	E10	H10.10 (初代) ~H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
アルテツァ (セダン)	E10	H13.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
アルテツァジータ (ワゴン)	E1#W	H13.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5 (初代) ~ H20.5	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 肘付きキャプテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5 (初代) ~ H20.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5~ H27.1	7	3列席左右	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 肘付きキャプテンシートは取付できません。
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5~ H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
アルファードハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11~ H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 肘付きキャプテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 肘付きキャプテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
アレックス (ハッチバック)	E12#	H13.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
イスト (ハッチバック)	P6#	H14.5 (初代) ~ H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
イスト (ハッチバック)	P11#	H19.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5 (初代) ~ H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5 (初代) ~ H13.5	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5~	6	2列席左右	◎	◎		ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎	◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	B	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ウィッシュ (ミニバン)	E10#	H15.1 (初代) ~ H21.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4~ H24.4	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4~ H24.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
ヴィッツ (ハッチバック)	P1#	H11.1 (初代) ~ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ヴィッツ (ハッチバック)	P9#	H17.2~ H22.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ヴィッツ (ハッチバック)	P13#	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ウィンダム (セダン)	V2#	H8.8~ H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ウィンダム (セダン)	V3#	H13.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5 (初代) ~ H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 射付きキャプテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5 (初代) ~ H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイアハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11~ H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 射付きキャプテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※注 射付きキャプテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェロッサ (セダン)	X11#	H13.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~ H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	E	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~ H19.6	7	2列席左右	◎	◎	E	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~ H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6~ H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6~ H26.1	7	2列席左右	◎	◎	A	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6~ H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォルツ (SUV)	E13#	H14.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
エスクァイア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代) ~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスクァイア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1~ H13.4	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1~ H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4~ H18.1	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4~ H18.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
	3列席中央	Xa		Xa	-			
	3列席左右	Xa		Xa	-			
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6~ H18.6	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6~ H18.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1~	7	2列席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6~	7	2列席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
オーバ (ハッチバック)	T1#	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右	Xa	Xa	-					
オーリス (ハッチバック)	E15#	H18.10 (初代) ~H24.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
オーリス (ハッチバック)	E18#	H24.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
オリジン (セダン)	G17	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右								
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5 (初代) ~ H13.4	6	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ガイア (ミニバン)	M1#	H13.4~	6	2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5 (初代) ~ H13.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ガイア (ミニバン)	M1#	H13.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
カムリ (セダン)	V3#	H13.9~ H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カムリ (セダン)	V4#	H18.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カムリグロシア/カムリ (セダン)	V2#	H8.12 (初代) ~ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カムリグロシアワゴン (ワゴン)	V2#	H8.12 (初代) ~ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カムリハイブリッド (セダン)	AVV50	H23.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カムリ (セダン)	AXVH 70	H29.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カーリーナ (セダン)	T21#	H8.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右								
カルディア (ワゴン)	T21#	H9.9~ H14.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カルディア (ワゴン)	T24#	H14.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
カレン (クーペ)	T20#	H6.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
カローラ (セダン)	E11#	H7.5~ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラ (セダン)	E12#	H12.8~ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
カローラII (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラアクシオ (セダン)	E14#	H18.10(初代) ~H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カローラアクシオ (セダン)	E16#	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1(初代)~ H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1(初代)~ H13.5	6	2列席左右				
				3列席左右				
カローラスパシオ (ミニバン)	E12#	H13.5~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	2列席左右Jrシート付き。ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎	◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
カローラスポーツ (ハッチバック)	E21#	H30.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カローラセレス (セダン)	AE10#	H4.5~ H11.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラツーリング (ハッチバック)	E21#	R1.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カローラフィールダー (ワゴン)	E12#	H12.8(初代)~ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
カローラフィールダー (ワゴン)	E14#	H18.10~ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
カローラフィールダー (ワゴン)	E16#	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カローラランクス (ハッチバック)	E12#	H13.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
カローラルミオン (ワゴン)	E15#	H19.10(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カローラレビン (クーペ)	E8#	S58.5~ S62.5	4	後席左右				
カローラレビン (クーペ)	E9#	S62.5~ H3.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラレビン (クーペ)	E10#	H3.6~ H7.5	4	後席左右				
カローラレビン (クーペ)	E11#	H7.5~	4	後席左右				
カローラワゴン (ワゴン)	E10#	H3.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
キャバリエ (セダン)	G00	H8.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
キャバリエ (クーペ)	G00	H8.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
キャミ (SUV)	J1##	H11.5(初代)~	5	後席中央				
クラウン (セダン)	S15#	H7.8~ H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウン (セダン)	TA- GXS12	H13.8~ H19.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
クラウン (セダン)	S22# SH2#	H30.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H11.9~ H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H13.8~ H15.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S18#	H15.12~ H20.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S20#	H20.2~ H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S21#	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンエステート (ワゴン)	S17#	H11.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンバン (ワゴン)	S13#	S62.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンワゴン (ワゴン)	S13#	S62.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クラウンハイブリッド (セダン)	S20#	H20.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンマジェスタ (セダン)	S15#	H7.8~ H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
クラウンマジェスタ (セダン)	S17#	H11.9~ H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンマジェスタ (セダン)	S18#	H16.7~ H21.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンマジェスタ (セダン)	S20#	H21.3~ H24.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンマジェスタ (セダン)	S21#	H24.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H11.9~ H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H13.8~ H15.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎		
クラウンロイヤル (セダン)	S18#	H15.12~ H20.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンロイヤル (セダン)	S20#	H20.2~ H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンロイヤル (セダン)	S21#	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8 (初代) ~	7	2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ~	7	2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ~	8	2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クルーガー (SUV)	U2#	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クルーガー (SUV)	U2#	H15.8~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クレスト (セダン)	X9#	H4.10~ H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クレスト (セダン)	X10#	H8.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
コルサ (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
コロナプレミオ (セダン)	T21#	H8.1 (初代) ~ H13.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
サイ (セダン)	K10#	H21.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
サインス (クーペ)	L5#	H7.9~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
サクシード (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代) ~ H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サクシード (ワゴン)	P5#	H24.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
サクシード (バン)	P5#	H14.7 (初代) ~ H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H15.9 (初代) ~ H23.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H23.9~ H27.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
スターレット (ハッチバック)	P9#	H8.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スパキー (ミニバン)	S2#	H12.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
スプリンター (セダン)	E11#	H7.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
スプリンターカリブ (ワゴン)	E9#	S63.2~ H7.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
スプリンターカリブ (ワゴン)	E11#	H7.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E8#	S58.5~ S62.5	4	後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E9#	S62.5~ H3.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E10#	H3.6~ H7.5	4	後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E11#	H7.5~ H12.8	4	後席左右				
スプリンターマリン (セダン)	AE10#	H4.5~ H11.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スバイド (ハッチバック)	P14#	H24.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スーブラ (クーペ)	A80	H5.5~	4	後席左右	Xa	Xa		
セリカ (クーペ)	T20#	H5.10~ H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セリカ (クーペ)	T23#	H11.9~	4	後席左右				
セルシオ (セダン)	F2#	H6.10~ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
セルシオ (セダン)	F3#	H12.8~ H15.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セルシオ (セダン)	F3#	H15.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
センチュリー (セダン)	G5#	H9.4~ H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
センチュリー (セダン)	G5#	H22.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ソアラ (クーペ)	Z3#	H3.5~ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ソアラ (クーペ)	Z4#	H13.4~	4	後席左右				
ターセル (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代) ~ H13.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代) ~ H13.11	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
				2列席中央	Xa	Xa	-	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代) ~ H13.11	8	2列席左右				
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
タンク (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
チェイサー (セダン)	X9#	H4.10~ H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
チェイサー (セダン)	X10#	H8.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
デュエット (ハッチバック)	M1#	H10.9 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
デュエット (ハッチバック)	M1#	H12.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
ナディア (ハッチバック)	N1#	H10.8 (初代) ~ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ナディア (ハッチバック)	N1#	H13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~ H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	E	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~ H19.6	7	2列席左右	◎	◎	E	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~ H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~ H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~ H26.1	7	2列席左右	◎	◎	A	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~ H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ハイエース (ミニバン)	CBA- TRH214 W	H29.12~	10	3列席左右				
				4列席中央				
				4列席左右				
				2列席中央				
ハイエース (ワゴン)	Y- KZH106 W	H1.8~ H16.8	8	2列席中央				
				2列席左				
				2列席右				
				3列席中央				
ハイエースバン (バン)	TRH2##	H16.8~	6	後席中央				
				後席左右				
ハイエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4 (初代) ~ H11.8	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4 (初代) ~ H11.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ハイラックス (スポーツピックアップ)	N15# N16# N17#	H13.9~ H18.1	4	後席左右				
ハイラックスサーフ (SUV)	N18#	H7.12~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ハイラックスサーフ (SUV)	N21#	H14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パッソ (ハッチバック)	C1#	H16.6 (初代) ~ H22.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パッソ (ハッチバック)	C30	H22.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パッソ (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パッソセッテ (ミニバン)	M5#	H20.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハリアー (SUV)	U1#	H9.12 (初代) ~ H12.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ハリアー (SUV)	U1#	H12.11~ H15.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアー (SUV)	U3#	H15.2~ H25.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアー (SUV)	U6#	H25.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアーハイブリッド (SUV)	U3#	H17.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ピクシスエポック (軽)	LA300A	H24.5 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスエポック (軽)	LA350 LA360	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスジョイ (軽)	LA250A LA260A	H28.8 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ キャスト (OEM車)、車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ピクシススペース (軽)	L575A 585A	H23.9 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ムーヴコンテ (OEM車)、車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ピクシスメガ (軽)	LA7#	H27.7 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ウェイク (OEM車)、車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ビスタ (セダン)	V5#	H10.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ビスタアルデオ (ワゴン)	V5#	H10.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ファンカーゴ (ミニバン)	P2#	H11.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
フラッツ (セダン)	P1#	H11.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
プリウス (セダン)	W10 W11	H9.12 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プリウス (セダン)	W10 W11	H12.5~ H15.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
プリウス (ハッチバック)	W20	H15.9~ H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プリウス (ハッチバック)	W3#	H21.5~ H27.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プリウス (ハッチバック)	W5#	H27.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プリウスα (ワゴン)	ZVW40#	H23.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プリウスα (ワゴン)	ZVW41#	H23.5~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プリウスPHV (ハッチバック)	ZVW52	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレイド (ハッチバック)	E15#	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プレビス (セダン)	G1#	H13.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プレミオ (セダン)	T24#	H13.12 (初代) ~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
プレミオ (セダン)	T26#	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
プログレ (セダン)	G1#	H10.5 (初代) ~ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プログレ (セダン)	G1#	H13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎	-	
プロナード (セダン)	X20	H12.4 (初代) ~ H14.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プロナード (セダン)	X20	H14.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代) ~ H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H24.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プロボックス (バン)	P5#	H14.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ベルタ (セダン)	P92	H17.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ボルテ (ハッチバック)	P1#	H16.7 (初代) ~ H24.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ボルテ (ハッチバック)	P14#	H24.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
マークX (セダン)	X12#	H16.11 (初代) ~H21.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
マークX (セダン)	X13	H21.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H19.9 (初代) ~ H22.7	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H22.7 (MC) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H19.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
マークII (セダン)	X9#	H4.10~ H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークII (セダン)	X10#	H8.9~ H12.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークII (セダン)	X11#	H12.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークIIクオリス (ワゴン)	V2#	H9.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークIIブリット (ワゴン)	X11#	H14.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ミライ (セダン)	JPD10	H26.11 (初代) ~	4	後席左右				
ヤリス (ハッチバック)	MXPH1# MXPB1#	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ヤリスクロス (SUV)	MXPA1# MXPH1#	R2.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ラウム (バン)	S4#	H19.11~	5	後席中央				
				後席左右				
ライトエースバン (ハッチバック)	Z1#	H9.5 (初代) ~ H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ラウム (ハッチバック)	Z2#	H15.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ラクティス (ハッチバック)	P10#	H17.10 (初代) ~H22.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ラクティス (ハッチバック)	P120	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ランドクルーザー (SUV)	J7#	S59.10~ H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~ H10.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~ H10.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H10.1~ H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左				
				2列席右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H14.8~ H19.9	8	3列席左右	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左	Xa	Xa	-	
				2列席右	◎	◎	A	
ランドクルーザー (SUV)	J20#	H19.9~	8	3列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザー (SUV)	GRJ79K	H26~ H27	5	後席中央				
				後席左右				
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H10.1~ H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左				
				2列席右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H14.8~ H19.9	8	3列席左右	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左	Xa	Xa	-	
				2列席右	◎	◎	A	
ランドクルーザープラド (SUV)	90系	H8.5~ H14.10	7	3列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザープラド (SUV)	J12#	H14.10~ H21.9	7	3列席左右	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎※	◎※	A	
ランドクルーザープラド (SUV)	J15#	H21.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ランドクルーザープラド (SUV)	J15#	H21.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザープラド (SUV)	KZJ71 W	H2.4~ H8.5	5	後席中央				
				後席左右				
ルーミー (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
レジアスエース (ミニバン)	9DF- KDH201V	H26.12~	5	後席中央				
				後席左右				
レジアスエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
86 (クーペ)	ZN6	H24.4 (初代) ~	4	後席左席	◎	◎	C	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	◎	◎	C	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	P3#	H12.2 (初代) ~ H17.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	C2#	H17.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
C-HR (SUV)	ZYX10 NGX50	H28.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
FJクルーザー (SUV)	GSJ15	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
iQ (ハッチバック)	KGJ10	H20.11 (初代) ~	4	後席左	◎	◎	B	運転席スペース確保の為、後部右席は前向き後向きとも取り付け不可。
				後席右	Xf	Xf	B	
JPTタクシー (セダン)	NTP10	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ライズ (SUV)	A2##	R1.11~	5	後席左右	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
					◎	◎	A	
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代) ~ H12.5	4	後席左右				3ドア
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5~ H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	3ドア

トヨタ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5~ H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7~ H17.10	4	後席左右	◎	◎		3ドア。ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7~ H17.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
RAV4 (SUV)	A3#	H17.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
Rush (ミニバン)	J2#	H18.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
WILL サイファ (ハッチバック)	P7#	H14.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
WILL Vs (ハッチバック)	E12#	H13.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
WILL Vi (セダン)	P19	H12.1 (初代) ~ H13.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				