

マツダ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	7	2列席	中央席	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
					左右席	◎	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席	左右席	◎	
					3列席	中央席	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席	中央席	X2	
					左右席	◎	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席	左右席	X2	
					左右席	◎	
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席	左右席	X2	

スバル

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
インプレッサ (セダン)	GD	H14.11~H19.6	5	後席	中央席 左右席		
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~H23.10	5	後席	中央席 左右席		
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサスポーツ (ハッチバック)	GP	H23.12(初代)~ H28.10	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席	中央席 左右席		
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12(初代)~ H28.10	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6(初代)~ H24.9	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24.9~	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6(初代)~	7	2列席	中央席	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
					左右席	◎	
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席	中央席	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
					左右席	◎	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席	左右席		
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席	左右席		
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席	左右席	◎	ダイハツ タント (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ステラ (軽)	RN	H18.6(初代)~ H23.5	4	後席	左右席	◎	
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席	左右席	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席	左右	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席	左右席	◎	ダイハツ アトレーワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	ダイハツ クーと共通。
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席	中央席	X3	トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
					左右席	◎	

スバル

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8(初代)～ H15.7	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H15.7～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2(初代)～ H14.2	5	後席	中央席 左右席		
フォレスター (SUV)	SG	H14.2～H19.12	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
フレオバン (軽)	LE- RV1・2	H10.10～	4	後席	左右席		
フレオ (軽)	RA	H10.10(初代)～ H12.10	4	後席	左右席	◎	RVバンは除く。
フレオ (軽)	RA	H12.10～H22.4	4	後席	左右席	◎	RVバンは除く。
フレオ (軽)	L2##	H22.4～H24.4	4	後席	左右席	◎	
フレオ (軽)	L2##	H24.4～	4	後席	左右席	◎	
フレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5～	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ルクラ (軽)	L455F	H22.4(初代)～	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.4(初代)～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10～H21.5	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5～H26.11	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6～H12.5	5	後席	中央席 左右席	X3	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5～H15.5	5	後席	中央席 左右席	X3	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5～H21.5	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6(初代)～ H12.5	5	後席	中央席 左右席		
レガシB4 (セダン)	BE	H12.5～H15.5	5	後席	中央席 左右席		
レガシB4 (セダン)	BL	H15.5～H21.5	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
レガシB4 (セダン)	BM	H21.5～H26.11	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
レガシB4 (セダン)	BN	H26.11～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4(初代)～	4	後席	左席 右席	X2 X2	トヨタ 86 (OEM車)
R1 (軽)	RJ	H17.1(初代)～	4	後席	左右席	X4	
R2 (軽)	RC	H15.12(初代)～	4	後席	左右席	◎	
XV (SUV)	GP7	H24.10～	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5～	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9(初代)～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9(初代)～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。