

アウディ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレディオーターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
オールロードクワトロ (SUV)	4B	01.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右			
A1 (ハッチバック)	8X	11.1~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A1スポーツバック (ハッチバック)	8X	13.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A3 (ハッチバック)	8L	96.12 (初代) ~03.7	5	後席中央 後席左右			
A3 (ハッチバック)	8P	03.7~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
A3 (ハッチバック)	8V	13.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
A3スポーツバック (ハッチバック)	8P	04.10~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
A4 (セダン)	8D	95.10 (初代) ~01.6	5	後席中央 後席左右			
A4 (セダン)	8E	01.6~08.3	5	後席中央 後席左右			
A4 (セダン)	8K	08.3~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A4 (セダン)	8W	16.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8D	96.10 (初代) ~02.2	5	後席中央 後席左右			
A4アバント (ワゴン)	8E	02.2~08.8	5	後席中央 後席左右			
A4アバント (ワゴン)	8K	08.8~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A4アバント (ワゴン)	8W	16.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4オールロードクワトロ (SUV)	8K	10.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A5 (クーペ)	8T	08.2 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A5 ガブリオレ (オープン)	8F	09.8 (初代) ~	4	後席左右			
A5スポーツバック (ハッチバック)	8T	10.1 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A6 (セダン)	4B	97.9~04.7	5	後席中央 後席左右			
A6 (セダン)	4F	04.7~11.8	5 5	後席中央 後席左右			
A6 (セダン)	4G	11.8~ 11.8~	5 5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A6アバント (ワゴン)	4B	98.7~05.6	5 5	後席中央 後席左右			
A6アバント (ワゴン)	4F	05.6~12.2	5 5	後席中央 後席左右			
A6アバント (ワゴン)	4G	12.2~	5 5	後席中央 後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A6オールロードクワトロ (SUV)	4F	06.8~	5 5	後席中央 後席左右			
A8 (セダン)	4D	95.5 (初代) ~04.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A8 (セダン)	4E	04.2~10.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
A8 (セダン)	4H	10.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
S1 (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S1スポーツバック (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

アウディ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオーターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
S3 (ハッチバック)	8PCDLF	09.2~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
S3 (セダン)	8V	14.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3スポーツバック (ハッチバック)	8P	09.2~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
S3スポーツバック (ハッチバック)	8V	13.11~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
S4 (ワゴン)	8E	05.2~	5	後席中央 後席左右			
S4アバント (ワゴン)	8E	05.2~09.3	5	後席中央 後席左右			
S5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
S6 (セダン)	4F	06.7~	5	後席中央 後席左右			
S6アバント (ワゴン)	4F	06.7~	5	後席中央 後席左右			
S8 (セダン)	4E	06.7~	5	後席中央 後席左右			
TT (クーペ)	8N	99.10 (初代) ~06.10	4	後席左右			
TT (クーペ)	8J	06.10~	4	後席左右	Xb	Xb	
TTSクーペ (クーペ)	8J	08.9~	4	後席左右	Xb	Xb	
TTRSクーペ (クーペ)	8J	10.2~	4	後席左右			
Q2 (SUV)	GA	17.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
Q3 (SUV)	8U	12.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
Q5 (SUV)	8R	09.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
Q7 (SUV)	4L	06.10 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎※ ◎※	Xa ◎※ ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RS4 (セダン)	8E	06.7~	5	後席中央 後席左右		◎	
RS3スポーツバック (ハッチバック)	8V	15.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RS4アバント (ワゴン)	8E	06.7~	5	後席中央 後席左右		◎	
RS5 (クーペ)	8T	10.9 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RS6 (セダン)	4F	09.1~	5	後席中央 後席左右			
RS6アバント (ワゴン)	4F	08.6~	5	後席中央 後席左右			