

アウトディ

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WD016		備 考
					後向き	前向き	
オールロードクワトロ (SUV)	4B	01.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右			
A1 (ハッチバック)	8X	11.1~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A1スポーツバック (ハッチバック)	8X	12.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A3 (ハッチバック)	8L	96.12 (初代) ~ 03.7*	5	後席中央 後席左右			
A3 (ハッチバック)	8P	03.7~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A3 (ハッチバック)	8V	13.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A3スポーツバック (ハッチバック)	8P	04.10~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4 (セダン)	8D	95.10 (初代) ~ 01.6*	5	後席中央 後席左右			
A4 (セダン)	8E	01.6~08.3	5	後席中央 後席左右			
A4 (セダン)	8K	08.3~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4 (セダン)	8W	16.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8D	96.10 (初代) ~ 02.2*	5	後席中央 後席左右			
A4アバント (ワゴン)	8E	02.2~08.8	5	後席中央 後席左右			
A4アバント (ワゴン)	8K	08.8~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8W	16.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4オールロードクワトロ (SUV)	8K	10.11~	5	後席中央 後席左右			
A5 (クーペ)	8T	08.2 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A5 ガプリオレ (オープン)	8F	09.8 (初代) ~	4	後席左右			
A5スポーツバック (ハッチバック)	8T	10.1 (初代) ~	4	後席左右			
A6 (セダン)	4B	97.9~04.7	5	後席中央 後席左右			
A6 (セダン)	4F	04.7~11.8	5	後席中央 後席左右			
A6 (セダン)	4G	11.8~	5	後席中央 後席左右			
A6アバント (ワゴン)	4B	98.7~05.6	5	後席中央 後席左右			
A6アバント (ワゴン)	4F	05.6~12.2	5	後席中央 後席左右			
A6アバント (ワゴン)	4G	12.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A6オールロードクワトロ (SUV)	4F	06.8~	5	後席中央 後席左右			
A8 (セダン)	4D	95.5 (初代) ~ 04.2*	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A8 (セダン)	4E	04.2~10.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
A8 (セダン)	4H	10.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
S1 (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S1スポーツバック (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3 (ハッチバック)	8PCDLF	09.2~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3 (セダン)	8V	14.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3スポーツバック (ハッチバック)	8P	09.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3スポーツバック (ハッチバック)	8V	13.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S4 (ワゴン)	8E	05.2~	5	後席中央 後席左右			
S4アバント (ワゴン)	8E	05.2~09.3	5	後席中央 後席左右			
S5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右			

アウトディ

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
S6 (セダン)	4F	06.7～	5	後席中央			
				後席左右			
S6アバント (ワゴン)	4F	06.7～	5	後席中央			
				後席左右			
S8 (セダン)	4E	06.7～	5	後席中央			
				後席左右			
TT (クーペ)	8N	99.10 (初代) ～ 06.10*	4	後席左右			
TT (クーペ)	8J	06.10～	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
TTSクーペ (クーペ)	8J	08.9～	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
TTRSクーペ (クーペ)	8J	10.2～	4	後席左右			
Q2 (SUV)	GA	17.4 (初代) ～*	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
Q3 (SUV)	8U	12.5 (初代) ～*	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
Q5 (SUV)	8R	09.5 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
Q7 (SUV)	4L	06.10 (初代) ～	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
RS4 (セダン)	8E	06.7～	5	後席中央			
				後席左右			
RS3スポーツバック (ハッチバック)	8V	15.10～*	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
RS4アバント (ワゴン)	8E	06.7～	5	後席中央			
RS5 (クーペ)	8T	10.9 (初代) ～	4	後席左右			
RS6 (セダン)	4F	09.1～	5	後席中央			
				後席左右			
RS6アバント (ワゴン)	4F	08.6～	5	後席中央			
				後席左右			