

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	スリーピーNキャリア 後向き(40～87cm)	備 考 車両シートベルトが短い場合は本体にベルトを回し てから正位置に戻してください。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA/RE/RH	02.3～07.2	4	後席左右	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	ME/MF/ SR/SU/ SV	07.2～14.4	4	後席左右	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM/XN/ XR/XU	14.4～	4	後席左右	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS/XT/ XU/XV	14.4～	5	後席中央	X3	
				後席左右	◎	
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML/ MM/ZF/ ZG	07.10～15.11	4	後席左右	◎	
ミニ クラブマン (ワゴン)	BB/LN/ LR/LV/ JZ	15.11～	5	後席中央	X3	
				後席左右	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB/ ZC/XD	11.1～17.4	4	後席左右	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB/ ZC/XD	11.1～17.4	5	後席中央	X3	
				後席左右	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	BR/BS/ BT/YS/ YT/YU/ YZ	17.2～	5	後席中央	X3	
				後席左右	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	04.2～09.4	4	後席左右	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS/ ZN/ZP	09.4～16.3	4	後席左右	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG WJ	16.3～	4	後席左右	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
ミニ ペースマン (SUV)	SS/RJ/ RS	13.3～	4	後席左右	◎	
クーパー (ハッチバック)	XS/XT/ XU/XV	14.4～	5	後席中央	X3	
				後席左右	◎	