

# フィアット

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
クーペフィアット (クーペ)	175	95.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
グランデント (ハッチバック)	199	06.6~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ドプロ (SUV)	K9	24.12~	5	後席中央	◎	A	◎	◎	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ドプロ (SUV)	K9	24.12~	7	2列席中央	◎	A	◎	◎	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
パンダ (ハッチバック)	141153	90.2~04.7	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パンダ (ハッチバック)	169	04.7~11.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パンダ (ハッチバック)	139	13.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	-	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
プント (ハッチバック)	176	97.3~00.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プント (ハッチバック)	188	00.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プント (ハッチバック)	199	12.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
マルチブラ (ハッチバック)	186	03.4~	6	後席中央	Xa	-	Xa	◎	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
500 チンクエチエント (ハッチバック)	312	08.3~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
500E (ハッチバック)	FA1	22.6~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
500X (SUV)	334	15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
600E (SUV)	FH1FI	24.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	