

シトロエン

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
エグザンティア (ハッチバック)	X1 X2	93.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
クサラ (ハッチバック)	N6 N7	98.6~03.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
クサラピカソ (ミニバン)	N6	04.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
クサラブレイク (ワゴン)	N6 N7	98.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
グランドC4ピカソ (ミニバン)	B78	14.10~	7	2列席中央	◎	A	◎	◎	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
サクソ (ハッチバック)	S8	99.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベルランゴ (SUV)	K9	24.10~	5	後席中央	◎	A	◎	◎	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ベルランゴ (SUV)	K9	24.10~	7	2列席中央	◎	A	◎	◎	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
C2 (ハッチバック)	A6	04.4~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
C3 (ハッチバック)	A8 A3	02.10~10.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
C3 (ハッチバック)	A5	10.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
C3プリリエル (オープン)	A4	05.4~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
C4 (ハッチバック)	B5	05.6~11.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
C4 (ハッチバック)	B75 #	11.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
C4ピカソ (ミニバン)	B585 #	07.5~	7	2列席中央	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
C4クーペ (クーペ)	B5	05.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	

シトロエン

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。	
					前向き (76~105cm)		トップテザー アンカー位置	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト		3点式ベルト
C4 (SUV)	C4	22.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	A	◎	◎		
DS4 (ハッチバック)	B7C5F	11.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	A	◎	◎		
DS5 (ハッチバック)	B8	12.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	A	◎	◎		
C5 (ハッチバック)	X3 X4	01.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	Xa	-	Xa	◎		
C5ブレーク (ワゴン)	X3 X4	01.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	Xa	-	Xa	◎		
C5 エアクロス (SUV)	C84	19.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	A	◎	◎		
C5 X (SUV)	E435	23.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	A	◎	◎		
C6 (セダン)	X6	06.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。	
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎		
DS3 (ハッチバック)	A5	10.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	A	◎	◎		