

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アベニール (ワゴン)	W11	H10.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アリア (SUV)	FE0	R4.1~	5	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
インフィニティ Q45 (セダン)	G50	H1.11~H9.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
インフィニティ FX35 (SUV)	V935	H20.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ウイングロード (ワゴン)	Y11	H11.5~H17.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ウイングロード (ワゴン)	Y12	H17.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T30	H12.10 (初代) ~ H19.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
エクストレイル (SUV)	T31	H19.8~H22.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
エクストレイル (SUV)	T31	H22.7~H25.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	B	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エクストレイル (SUV)	T33 SNT33	R4.7~	5	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T33 SNT33	R4.7~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5 (初代) ~ H14.5	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5 (初代) ~ H14.5	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~H22.11	7	2列席左右	Xa		Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~H22.11	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	DBA-PE20	H23.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
オッティ (軽)	H91	H17.6 (初代) ~ H18.10	4	後席左右	Xa	+	Xa	◎	
オッティ (軽)	H92	H18.10~H24.7	4	後席左右	Xa	+	Xa	◎	
オッティ (軽)	H92	H24.7~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
キックス (軽)	H59A	H20.10~	4	後席左右	Xa	+	Xa	◎	三菱 パジェロミニ (OEM車)
キックス (SUV)	P15	R2.6~	5	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
キャラバン (ミニバン)	E25	H13.4~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 3点式シートベルト装備座席
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎※注	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎※注	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2 (初代) ~ H14.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2 (初代) ~ H14.10	4	後席左右	Xa	+	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z11	H14.10~H20.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H20.11~H24.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H24.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左	◎	A	◎	◎	
				後席右	◎	A	◎	◎	
キューブキュービック (ミニバン)	Z11	H15.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	X3	
クーラー (セダン)	K30	H3.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
グロリア (セダン)	Y33	H7.6~H11.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
グロリア (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
サクラ (軽)	B6AW	R4.5~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
サニー (セダン)	B14	H6.10~H10.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
サニー (セダン)	B15	H10.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	X3	
シーマ (セダン)	Y33	H8.6~H13.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
シーマ (セダン)	F50	H13.1~H24.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
シーマ (セダン)	Y51	H24.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
シーマハイブリッド (セダン)	Y51	H24.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
シルビア (クーペ)	S15	H11.1~	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ヘルト	3点式ヘルト	
シルフィ (セダン)	B17	H24.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
ジューク (SUV)	F15	H22.6 (初代) ~ H24.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ジューク (SUV)	F15	H24.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
スカイライン (クーペ/セダン)	R32	H1.5~H5.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
スカイライン (クーペ/セダン)	R33	H5.8~H10.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
スカイライン (クーペ/セダン)	R34	H10.5~H13.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
スカイライン (クーペ)	V35	H15.1~H19.10	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
スカイライン (セダン)	V35	H13.6~H18.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
スカイライン (クーペ)	V36	H19.10~	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
スカイライン (セダン)	V36	H18.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
スカイライン ハイブリッド (セダン)	V37	H26.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
スカイラインクロスオーバー (SUV)	J50	H21.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
スカイラインGTR (クーペ)	R32	H1.8~H6.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	
スカイラインGTR (クーペ)	R33	H7.1~H11.1	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	
スカイラインGTR (クーペ)	R34	H11.1~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステージア (ワゴン)	C34	H8.10 (初代) ~ H13.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステージア (ワゴン)	M35	H13.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
セドリック (セダン)	Y33	H7.6~H11.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
セドリック (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
セフィーロ (セダン)	A32	H6.8~H10.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
セフィーロ (セダン)	A33	H10.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
セフィーロワゴン (ワゴン)	A32	H9.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C24	H13.12~H17.5	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C24	H11.6~H17.5	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5~H23.2	7	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5~H23.2	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~H28.8	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C27	H28.8~R4.11	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C27	H30.7~R4.11	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
セレナ (ミニバン)	C28	R4.12~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C28	R4.12~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デイズ (軽)	B21	H25.6 (初代) ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
デイズ (軽)	B4 #	H31.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
デイズルークス (軽)	B21 #	H26.2 (初代) ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ティアナ (セダン)	J31	H15.2 (初代) ~ H20.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ティアナ (セダン)	J32	H20.6~H26.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ティアナ (セダン)	L33	H26.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
ティーダ (ハッチバック)	C11	H16.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ティエダラティオ (セダン)	C11	H16.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ティーノ (セダン)	V10	H10.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ティーノ (セダン)	V10	H10.12 (初代) ~	6	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
デュアリス (SUV)	J10	H19.5 (初代) ~ H22.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
デュアリス (SUV)	J10	H22.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
テラノ (SUV)	R50	H7.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
テラノレグラス (SUV)	R50	H8.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ノート (ハッチバック)	E11	H17.11 (初代) ~ H24.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ノート (ハッチバック)	E12	H24.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ノート (ハッチバック)	E13 #	R3.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
パオ (ハッチバック)	E-PK10	H1.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	後部左右席2点式シートベルト
				後席左右	Xa	-	Xa	X3	
バサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初代) ~	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
バサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
バルサー (セダン)	N15	H7.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バルサーセリエ (ハッチバック)	N15	H9.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バルサーセリエS-RV (ワゴン)	N15	H8.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ピノ (軽)	C24	H19.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	スズキ アルト (OEM車)
フーガ (セダン)	Y50	H16.10 (初代) ~ H21.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
フーガ (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
フーガハイブリッド (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
フィガロ (クーペ)	FK10	H3.2~	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	
フェアレディZ (クーペ)	Z32	H1.7~H14.6	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	
プリメーラ/ プリメーラカミノ (セダン)	P11	H7.9~H13.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa		Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
プリメーラ/ プリメーラカミノ (セダン)	P12	H13.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P11	H9.9 (初代) ~ H13.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P12	H13.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ブルーバード (セダン)	U14	H8.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G10	H12.8 (初代) ~ H17.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G11	H17.12~H24.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレーリーリパティ (ミニバン)	M12	H10.11~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	X3	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~ H15.6	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~ H15.6	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレサージュ (ミニバン)	U31	H15.6~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレジデント (セダン)	G50	H2.11~H15.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレジデント (セダン)	F50	H15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレセア (セダン)	R10	H2.6 (初代) ~H7.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
マーチ (ハッチバック)	K11	H4.1~H14.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	5ドア・3ドア共通。 ※注 2点式シートベルト車は取付不可。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	
マーチ (ハッチバック)	K12	H14.3~H23.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
マーチ (ハッチバック)	K13	H23.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
マイクラCプラスC (オープン)	K12	H19.7~	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	
ムラーノ (SUV)	Z50	H16.9 (初代) ~ H20.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ムラーノ (SUV)	Z51	H20.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
モコ (軽)	G21	H14.4 (初代) ~ H18.2	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
モコ (軽)	G22	H18.2~H.23.2	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
モコ (軽)	G33	H23.2~H24.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
モコ (軽)	G33	H24.5~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ラシーン (SUV)	B14	H6.12 (初代) ~ H12.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa		Xa	◎	
ラティオ (セダン)	N17	H24.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
ラフェスタ (ミニバン)	B30	H16.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ラフェスタハイウェイスター (ミニバン)	CWEFWN	H23.6~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	マツダ プレマシー (OEM車)
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ラルジ (ミニバン)	W30	H5.5~	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ラルジ (ミニバン)	W30	H5.5~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
リパティ (ミニバン)	M12	H13.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
リーフ (ハッチバック)	ZE0	H22.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
リーフ (ハッチバック)	ZE1	H29.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ルークス (軽)	L21	H21.12 (初代) ~ H24.6	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ルークス (軽)	L21	H24.6~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ルークス (軽)	B4 #	R2.3.~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ルネッサ (ミニバン)	N30	H9.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
レバード (セダン)	Y33	H8.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ローレル (セダン)	C34	H5.1~H9.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ローレル (セダン)	C35	H9.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
180SX (クーペ)	S13	H1.4 (初代) ~	4	後席左右	Xa	+	Xa	X3	
ADバン (バン)	Y11	H11.6~H.18.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 3点式シートベルト装備座席
				後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	
ADバン (バン)	Y12	H18.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
GTR (クーペ)	R35	H19.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
NV350キャラバンDX (バン)	E26	H24.6~	6	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
NV350キャラバンGX (バン)	E26	H24.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
NV200パネット (バン)	VM20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。	
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)			
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	グレード16X-2R/3R ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。	
				後席左右	◎	A	◎	◎		
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3		
				2列席左右	◎	A	◎	◎		
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎		
NV100クリッパー 後部座席_ベンチシート (軽)	U7#V	H15.9~H25.11	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注		※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー 後部座席_セパレートシート (軽)	U71WU72W	H19.6~H25.11	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注		※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー 後部座席_ベンチシート (軽)	R64V	H25.12~H27.2	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注		※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー リオ 後部座席_セパレートシート (軽)	R64W	H25.12~H27.2	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎		※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
NV100クリッパー 後部座席_ベンチシート (軽)	R17V	H27.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注		※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー リオ 後部座席_セパレートシート (軽)	R17V	H27.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。	
NV100クリッパー リオ 後部座席_セパレートシート (軽)	R17W	H27.3~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。	