

# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アヴァンシア (ワゴン)	TA	H11.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席
アコード (セダン)	CF3~5 CL1/3	H9.9~H14.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アコード (セダン)	CL7~9	H14.10~H20.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎					
アコード (セダン)	CU1/ CU2	H20.12~H25.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アコード (セダン)	CR5/6/7	H25.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アコード (セダン)	CV3	H29.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アコード (セダン)	CY2	R 6.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アコードワゴン (ワゴン)	CF6/7 CL2 CH9	H9.10~H14.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アコードワゴン (ワゴン)	CM1~3	H14.11~H20.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アコードツアラー (ワゴン)	CW2	H20.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
インサイト (ハッチバック)	ZE2	H21.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
インスパイア (セダン)	UA4 UA5	H10.10~H15.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
インスパイア (セダン)	UC1	H15.6~H19.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
インスパイア (セダン)	CP3	H19.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
インテグラ (クーペ)	DC1 DC2	H5.5~H13.7	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
インテグラセダン (セダン)	DB6~9	H5.7~H13.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ヘルト	3点式ヘルト	
インテグラSJ (セダン)	EK	H8.3 (初代) ~ H13.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴェゼル (SUV)	RU1~4	H25.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
ヴェゼル (SUV)	RV3~6	R4.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
エアウェイブ (ワゴン)	GJ	H17.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
エディックス (ミニバン)	BE1~4	H16.7 (初代) ~	6	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H16.5 (初代) ~ H20.12	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップ シートは取付不可。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H20.12 (MC) ~	7	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップ シートは取付不可。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
エレメント (SUV)	YH2	H15.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	D※注	◎※注	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	6	2列席左右	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	7	2列席中央	Xa	-	Xa	◎	
				2列席左右	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~H13.11	6	2列席左右	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H13.11~H15.10	6	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~H13.11	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H13.11~H15.10	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
オデッセイ  (ミニバン)	RB1 RB2	H15.10~H20.10	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RB3 RB4	H20.10~H25.11	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC4	H25.11~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC4	H25.11~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC	H29~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
オルティア  (ワゴン)	EL	H8.2(初代)~ H14.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キャバ  (ミニバン)	GA	H10.4(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
グレイス  (セダン)	GM	H26.12(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
クロスロード  (SUV)	RT1~4	H19.2~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ザッツ  (軽)	JD1 JD2	H14.2(初代)~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ジェイド (ミニバン)	FR4 FR5	H27.2~	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ジェイド (ミニバン)	FR4 FR5	H30.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
シビック (ハッチバック)	EK	H7.9~H12.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
シビック (ハッチバック)	EU	H12.9~H17.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	5ドア
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
シビック (セダン)	FD	H17.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
シビック (ハッチバック)	FK	H29.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
シビック (セダン)	FC	H29.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
シビック (ハッチバック)	FL1 FL4	R3.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
シビックフェリオ (セダン)	ES	H12.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
シビックハイブリッド (セダン)	FD	H17.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
シビックタイプR (セダン)	EP	H12.9~H17.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
シビックタイプR (セダン)	FD2	H19.3~H22.12	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
シビックタイプR (ハッチバック)	FK8	R2.10~R3.9	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
シビックタイプR (ハッチバック)	FL5	R4.9~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
シャトル (ワゴン)	GP# GK#	H27.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ~ H13.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ステップワゴン  (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ~ H13.4	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	X3※ 2列目左席は2点式シートベルトのため取 付できません。
				2列席左	Xa	-	Xa	X3※	
				2列席右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RF3~8	H13.4~H17.5	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	X3※ 2列目左席は2点式シートベルトのため取 付できません。 ※注 ISOFIX・トップテザーアン カーが装備されている場合のみ取り付けられま す。
				2列席左	Xb	-	Xb	X3※	
				2列席右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RG1~4	H17.5~H21.10	7	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップ シートは取付不可。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RG1~4	H17.5~H21.10	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップ シートは取付不可。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RK#	H21.10~H27.4	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RK#	H21.10~H27.4	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP #	H27.4~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP #	H27.4~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP #	R4.5~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ヘルト	3点式ヘルト	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP#	R4.5~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ストリーム  (ミニバン)	RN1~5	H12.10(初代)~ H18.7	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ストリーム  (ミニバン)	RN6~9	H24.4~	6	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ストリーム  (ミニバン)	RN6~9	H18.7~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
セイバー  (セダン)	UA4 UA5	H10.10~H15.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ゼスト  (軽)	JE1 JE2	H18.3(初代)~	4	後席左	Xa	-	Xa	◎	
				後席右	Xa	-	Xa	◎	
トルネオ  (セダン)	CF CL CH	H9.9(初代)~ H14.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バモス  (軽)	HM1 HM2	H11.6(初代)~ H13.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バモス  (軽)	HM1 HM2	H13.9~	4	後席左右	◎※注	D※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
バモスホビオ  (軽)	HM3 HM4	H15.4(初代)~	4	後席左右	◎※注	D※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
フィット  (ハッチバック)	GD1~4	H13.6(初代)~ H19.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	D※注	◎※注	◎	
フィット  (ハッチバック)	GE6~9	H19.10~H25.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
フィット  (ハッチバック)	GP5 GK3~6	H25.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
フィット  (ハッチバック)	GR3	R2.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
フィットシャトル  (ワゴン)	GG7 GG8	H23.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
フィットシャトルハイブリッド  (ワゴン)	GP2	H23.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
フィットハイブリッド (ハッチバック)	GP1	H22.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
フィットアリア (セダン)	GD#	H14.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	D※注	◎※注	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~ H28.9	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~ H22.10	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H22.10 (MC) ~ H28.9	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GT1~4	R6.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
フリード (ミニバン)	GT1~4	R6.6~	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GT1~4	R6.6~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリード e:HEV (ミニバン)	GT5~7	R6.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
フリード e:HEV (ミニバン)	GT5~7	R6.6~	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
フリード e:HEV  (ミニバン)	GT5~7	R6.6~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリードスパイク (ハッチバック)	GB3 GB4	H22.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	6	2列席左右	◎	A	◎	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP7	R3.2~	6	2列目左右	◎	A	◎	X3	
				3列目左右	Xa	-	Xa	◎	
フリードスパイクハイブリッド (ミニバン)	GP3	H25.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
フリード+ (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
プレリウド (クーペ)	BB5~8	H8.11~H12.1	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ホンダe (ハッチバック)	ZC7	R2.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
モビリオ  ミニバン	GB1 GB2	H13.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
モビリオスパイク (ミニバン)	GK#	H14.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ライフ (軽)	JB1~4	H10.10~H15.9	4	後席左	Xa	-	Xa	◎	
				後席右	Xa	-	Xa	◎	
ライフ (軽)	JB5~8	H15.9~H20.11	4	後席左	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ライフ (軽)	JC1 JC2	H20.11~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ラグレイト  (ミニバン)	RL1	H11.5 (初代) ~ H13.11	7	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	



# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
レジェンド (セダン)	KA9	H8.2~H16.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
レジェンド (セダン)	KB1	H16.10~H27.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
レジェンド (セダン)	KC2	H27.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
□G (ハッチバック)	GA3 GA5	H8.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CR-V (SUV)	RD1 RD2	H7.10 (初代) ~ H13.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CR-V (SUV)	RD4 RD5	H13.9~H18.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	D※注	◎※注	◎	
CR-V (SUV)	RE3 RE4	H18.10~H23.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
CR-V (SUV)	RM#	H23.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CR-V (SUV)	RT/RW	H30.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	
CR-V (SUV)	RT/RW	H30.8~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	D	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2~	4	後席左右	◎※注	B	◎※注	◎※注	※注 車内の一部に接触するため本体ヘッドレ ストは最上段まで伸ばすことができません。
HR-V (SUV)	GH	H10.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
MDX (SUV)	YD1	H15.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
N BOX (軽)	JF1 JF2	H23.12 (初代) ~ H29.9	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
N BOX (軽)	JF3 JF4	H29.9~	4	後席左右	◎	B	◎	◎	
N BOX (軽)	JF5 JF6	R5.12~	4	後席左右	◎	B	◎	◎	
N BOX/ (スラッシュ) (軽)	JF #	H26.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	B	◎	◎	

# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
N BOX+ (軽)	JF1 JF2	H24.7 (初代) ~	4	後席左右	◎	F※	◎	◎	F※注 トップテザーアンカー位置は車両ガイドマ ニュアルでご確認ください。
N BOX JOY (軽)	JF5 JF6	R6.9~	4	後席左右	◎	B	◎	◎	
N VAN e : G (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	1	後席左	Xa	-	Xa	X※	後席左右に座席がありません。
				後席右	Xa	-	Xa	X※	
N VAN e : L2 (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	2	後席左	Xa	-	Xa	X※	後席左に座席がありません。
				後席右	Xa	-	Xa	◎	
N VAN e : L4 (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	4	後席左	Xa	-	Xa	◎	
				後席右	Xa	-	Xa	◎	
N VAN e : FAN (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	4	後席左	Xa	-	Xa	◎	
				後席右	Xa	-	Xa	◎	
N ONE (軽)	JG#	H24.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
N WGN (軽)	JH#	H25.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
N WGN (軽)	JH#	R1.8~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
N VAN (軽)	JJ1/JJ2	H30.7~	4	後席右	Xa	-	Xa	◎	
				後席左	Xa	-	Xa	◎	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
WR-V (SUV)	DG#	R6.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Z (軽)	PA	H10.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ZR-V (SUV)	RZ	R5.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	D	◎	◎	