

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代) ~ H21.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代) ~ H21.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~H.24.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎		
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎		
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~H16.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
キャロル (軽)	HB25	H21.12~H22.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB25	H22.5~H27.1	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~R4.1	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
キャロル (軽)	HB37 HB97	R4.1~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~H17.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~H22.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	スズキ エブリワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ エブリワゴン (OEM車)
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初代) ~ H19.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
センティア (セダン)	HE	H7.10~H12.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ~ H14.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~H19.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~H26.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※車両のバックルとISOFIX取付金具の同時使 用ができません。
				後席左右	◎	A	Xg※	◎	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)	トップテザー アンカー位置	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。 ※備 (ISOFIX+3点式ベルト)2列席を最後に 下げた状態では3列席のシートベルトで取り付け 可能。2列席を最も前に出した状態では取付 不可。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注※備	◎※備	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS31 MS41	H26.1 (初代) ~ R2.2	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS52 MS92	R2.2~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~H25.4	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ バレット (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ スペーシア (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ スペーシア (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM54S MM94S	R5.12~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	スズキ スペーシア (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~H22.7	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ~ H18.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ~ H15.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ユノス プレツ (クーペ)	EC	H3.5 (初代) ~H8.4	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ラピユタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~H14.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~H15.10	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~H20.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~ H29.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
CX-30 (ハッチバック)	DM # P	R2,3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CX-60 (SUV)	KH # P	R4,9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CX-80 (SUV)	DA3 CA3 LA5	R6.10~	6	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
CX-80 (SUV)	DA3 CA3 LA5	R6.10~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
MAZDA2 (ハッチバック)	BJ DJ GJ	R1,9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	Xg※	◎	
MAZDA3 SEDAN (セダン)	BP	R1,5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
MAZDA3 FASTBACK (ハッチバック)	BP	R1,5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
MAZDA6 SEDAN (セダン)	GJ	R1,8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
MAZDA6 WAGON (ワゴン)	GJ	R1,8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	A	◎※	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

マツダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
MX-30 (SUV)	DR	R2.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	C	X f	◎	