

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アウトランダー (SUV)	CW#W	H17.10~H24.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
アウトランダー (SUV)	CW#W	H17.10~H24.10	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
アウトランダー (SUV)	GF#W GG#W	H24.10~R3.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
アウトランダー (SUV)	GF#W GG#W	H24.10~R3.12	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
アウトランダー (SUV)	GN0W	R3.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
アウトランダー (SUV)	GN0W	R3.12~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
アスパイア (セダン)	EAEC	H10.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
エアトレック (SUV)	CU	H13.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
エクリプスクロス (SUV)	GK#	H30.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ギャラン (セダン)	EAEC	H8.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ギャランフォルティス (セダン)	CY4A	H19.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
グランディス (SUV)	NA4	H15.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
コルト (ハッチバック)	Z2	H14.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
コルト ラリーアートバージョン (ハッチバック)	Z27AG	H16.10~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
コルトプラス (ワゴン)	Z2	H16.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
シャリオグランディス (ミニバン)	N8N9	H9.10 (初代) ~	6	2列席左右	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
シャリオグランディス (ミニバン)	N8N9	H9.10 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
タウンボックス (軽)	U6	H11.4 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
チャレンジャー (SUV)	K9	H8.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ダイヤモンド (セダン)	F3F4	H7.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ダイヤモンドワゴン (ワゴン)	F3	H9.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ディオ (ミニバン)	CR	H12.2 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB15S	H23.3 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	スズキ ソリオ (OEM車)
				後席左右	◎	A	◎	◎	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB36S	H27.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	スズキ ソリオ (OEM車)
				後席左右	◎	A	◎	◎	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB37S	R2.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	スズキ ソリオ (OEM車)
				後席左右	◎	A	◎	◎	
デリカ D:3 (ミニバン)	BM	H23.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	スズキ ソリオ (OEM車)
				後席左右	◎※注	A※注	Xg※	◎	
デリカ D:3 (ミニバン)	BM	H23.11 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	スズキ ソリオ (OEM車)
				2列席左右	◎※注	A※注	Xg※	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	H19.2 (初代) ~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	H19.2 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	R4.8~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	R4.8~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デリカミニ (軽)	B34/B35 B37/B38	R5.5 (初代) ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
トップポ (軽)	H82A	H20.9 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
トップポBJ (軽)	H4	H10.10 (初代) ~ H13.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
トップポBJ (軽)	H4	H13.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
トップポBJワイド (ミニバン)	H43A H48A	H11.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
トライトン (SUV)	3DF-LC2T	R6.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 トップテザーベルトのフックを直接リヤ中央 席後部の上部取付金具に掛けしないでくださ い。トップテザー取付方の詳細は車両ガイドマ ニュアルでご確認ください。
				後席左右	◎※注	F	◎	◎	
パジェロ (SUV)	V1~5	H3.1~H11.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	パジェロショート
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロ (SUV)	V1~5	H3.1~H11.9	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	パジェロロング
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロ (SUV)	V6 V7	H11.9~H15.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	パジェロショート
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロ (SUV)	V6 V7	H15.10~H18.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	パジェロショート
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
パジェロ (SUV)	V6 V7	H11.9~H15.10	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	パジェロロング
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロ (SUV)	V6 V7	H15.10~H18.10	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	パジェロロング
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロ (SUV)	V8 V9	H18.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	B	◎	◎	
パジェロ (SUV)	V8 V9	H18.10~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	2列目左席Xg※車両のバックルとISOFIX取付 金具の同時使用ができません。
				2列席左	◎	E	Xg※	◎	
				2列席右	◎	E	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロイオ (SUV)	H6 H7	H10.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロジュニア (SUV)	H57	H7.11 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロミニ (軽)	H51 H56	H6.12 (初代) ~ H10.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パジェロミニ (軽)	H53 H58	H10.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミニカ (軽)	H4	H10.10~H13.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く
ミニカ (軽)	H4	H13.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く
ミラージュ (ハッチバック)	CJ~CM	H7.10~H24.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミラージュ (ハッチバック)	A05	H24.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ミラージュディノ (ハッチバック)	CQ	H10.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ランサー (セダン)	CS6A	H13.2~H15.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ランサー (セダン)	CS6A	H15.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ランサーエボリューション (セダン)	CP	H10.1~H13.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	エボIV
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ランサーエボリューション (セダン)	CT	H13.2~H19.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	EボVII~IX
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ランサーエボリューション (セダン)	CZ	H19.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	EボX ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ランサーエボリューションワゴン (ワゴン)	CT	H17.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ランサーカーゴ (バン)	CT	H15.1 (初代) ~ H18.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	ベース車 ランサーセディアワゴン ※ 注 3点式シートベルト装備座席
				後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	
ランサーカーゴ (バン)	CV	H18.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	日産 ADバン (Y12) (OEM車)
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ランサーセディア (セダン)	CS	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ランサーセディアワゴン (ワゴン)	CS	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
レグナム (ワゴン)	EA/EC	H8.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
eクアクティブ (軽)	H81	H16.5 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
eクラッシー (軽)	H81	H15.5 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
eクロス (X) (軽)	B34 B35 B37 B38W	H15.5~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
eクロス (軽)	B3 #	H31.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
eクロス EV (軽)	B5AW	R4.6~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
eスペース (軽)	B11A	H26.2~R2.3	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
eスペース (軽)	B3#A	R2.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
eスポーツ (軽)	H81	H14.9 (初代) ~ H18.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
eスポーツ (軽)	H82	H18.9~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
eワゴン (軽)	H81	H13.10 (初代) ~ H18.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
eKワゴン (軽)	H82	H18.9~H25.6	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
eKワゴン (軽)	B11W	H25.6~H31.3	4	後席左右	◎	A	◎	◎	日産 デイズ (OEM車)
eKワゴン (軽)	B33W B36W	H31.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	日産 デイズ (OEM車)
FTO (クーペ)	DE	H6.10 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
GTO (クーペ)	Z1	H2.10 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
i (軽)	HA1	H18.1 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
RVR (SUV)	N6 N7	H9.11~H22.2	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
RVR (SUV)	N6 N7	H9.11~H22.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
RVR (SUV)	A3	H22.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	