

# シトロエン

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイトナートンN012 (WD034)				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40~105cm)	前向き (76~105cm)	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
エグザンティア (ハッチバック)	X1 X2	93.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
クサラ (ハッチバック)	N6 N7	98.6~03.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
クサラピカソ (ミニバン)	N6	04.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
クサラブレイク (ワゴン)	N6 N7	98.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
グランドC4ピカソ (ミニバン)	B78	14.10~	7	2列席中央	◎	◎	◎	◎	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
サクソ (ハッチバック)	S8	99.3~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ベルランゴ (SUV)	K9	24.10~	5	後席中央	◎	◎	◎	◎	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ベルランゴ (SUV)	K9	24.10~	7	2列席中央	◎	◎	◎	◎	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C2 (ハッチバック)	A6	04.4~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C3 (ハッチバック)	A8 A3	02.10~10.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C3 (ハッチバック)	A5	10.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
C3ブルリエル (オープン)	A4	05.4~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C4 (ハッチバック)	B5	05.6~11.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
C4 (ハッチバック)	B75#	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
C4ピカソ (ミニバン)	B585#	07.5~	7	2列席中央	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C4クーペ (クーペ)	B5	05.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	

# シトロエン

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012 (WD034)				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40~105cm)	前向き (76~105cm)	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
C4 (SUV)	C4	22.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
DS4 (ハッチバック)	B7C5F	11.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
DS5 (ハッチバック)	B8	12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
C5 (ハッチバック)	X3 X4	01.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C5ブレーク (ワゴン)	X3 X4	01.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
C5 エアクロス (SUV)	C84	19.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
C5 X (SUV)	E435	23.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
C6 (セダン)	X6	06.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
DS3 (ハッチバック)	A5	10.3~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	