

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代) ～ H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6～H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代) ～ H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6～H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代) ～ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1～H.24.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa		
				後席左右	◎	◎	◎		
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa		
				後席左右	◎	◎	◎		
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代) ～ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代) ～ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
カベラ (セダン)	GF	H9.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10～H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9～H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
キャロル (軽)	HB25	H21.12～H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB25	H22.5～H27.1	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1～R4.1	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
キャロル (軽)	HB37 HB97	R4.1～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12～H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9～H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	スズキ エブリワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ エブリワゴン (OEM車)
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初代) ～ H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
センティア (セダン)	HE	H7.10～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ～ H14.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8～H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7～H26.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※車両のバックルとISOFIX取付金具の同時使用ができません。
				後席左右	◎	◎	Xg※	◎	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 ※備 (ISOFIX+3点式ベルト)2列席を最も後に下げた状態では3列席のシートベルトで取り付け可能。2列席を最も前に出した状態では取付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注※備	◎※備	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS31 MS41	H26.1 (初代) ～ R2.2	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS52 MS92	R2.2～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6～H25.4	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ パレット (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキスペースシア (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ スペースシア (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM54S MM94S	R5.12～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ スペースシア (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ～ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ～ H17.2	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2～H22.7	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プロシードバンテ (SUV)	TJ52	H9.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ～ H18.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ～ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ユーノス プレツソ (クーペ)	EC	H3.5 (初代) ～H8.4	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ラピュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10～H14.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9～H15.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10～H20.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ～ H29.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
CX-5 (SUV)	KF	H29.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12～	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
CX-30 (ハッチバック)	DM # P	R2,3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-60 (SUV)	KH # P	R4,9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-80 (SUV)	DA3 CA3 LA5	R6.10～	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	※注:キャプテンシート（センターウォークスルー仕様は除く）肘掛固定タイプの場合は、取付後の回転操作はできません。
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CX-80 (SUV)	DA3 CA3 LA5	R6.10～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MAZDA2 (ハッチバック)	BJ DJ GJ	R1,9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※車両のバックルとISOFIX取付金具の同時使用 ができません。
				後席左右	◎	◎	Xg※	◎	
MAZDA3 SEDAN (セダン)	BP	R1,5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA3 FASTBACK (ハッチバック)	BP	R1,5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA6 SEDAN (セダン)	GJ	R1,8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA6 WAGON (ワゴン)	GJ	R1,8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10～H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6～H18.2	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MX-30 (SUV)	DR	R2.10（初代）～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	X3	
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5～	4	後席左右	X f	X f	X f	◎	