

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9 (初代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				2列席右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
アクア (ハッチバック)	MXPK11	R3,10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
アバロン (セダン)	X10	H7.5 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アベンシス (セダン)	T25#	H15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アベンシスワゴン (ワゴン)	T25#	H15.10～ H23.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
アベンシスワゴン (ワゴン)	T270#	H23.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
アリオン (セダン)	T24#	H13.12 (初 代)～H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アリオン (セダン)	T26#	H19.6～H22.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アリオン (セダン)	T26#	H22.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アリスト (セダン)	S14#	H3.10～H9.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アリスト (セダン)	S16#	H9.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アルテツツァ (セダン)	E10	H10.10～ H17.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アルテツツァジータ (ワゴン)	E1#W	H13.7～H17.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5 (初 代)～H20.5	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5 (初 代)～H20.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。	
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト		
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5～H27.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎		
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5～H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎		
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
アルファードハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11～ H27.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎		
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎		
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎		
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
アルファード (ミニバン)	H40W H45W	R5.6～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	パワーリクライニング装備座席の場合、 本体設置後での無理な角度操作は お避け下さい。	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
アレックス (ハッチバック)	E12#	H13.1 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
イスト (ハッチバック)	P6#	H14.5 (初 代)～H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。	
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎		
イスト (ハッチバック)	P11#	H19.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎		
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5 (初代) ～H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5 (初代) ～H13.5	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5～	6	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。	
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎		
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3		
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎		

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	B	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ウィッシュ (ミニバン)	E10#	H15.1 (初代) ~H21.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4~H24.4	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4~H24.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ウィッシュ (ワゴン)	ZNE10G	H28.6	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴィッツ (ハッチバック)	P1#	H11.1 (初代) ~H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
ヴィッツ (ハッチバック)	P9#	H17.2~ H22.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ヴィッツ (ハッチバック)	P13#	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ウィンダム (セダン)	V2#	H8.8~H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ウィンダム (セダン)	V3#	H13.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5 (初代) ~H27.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5 (初代) ~H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴェルファイアハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11~ H27.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴェルファイア (ミニバン)	H40W H45W	R5.6～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	パワーリクライニング装備座席の場合、本体設置後での無理な角度操作は避け下さい。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴェロッサ (セダン)	X11#	H13.7 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代)～H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	E	◎	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代)～H19.6	7	2列席左右	◎	◎	E	◎	◎	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付けます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代)～H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	E	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付けます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォクシー (ミニバン)	A9#	R4.2～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ヴォクシー (ミニバン)	A9#	R4,2～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ヴォルツ (SUV)	E13#	H14.8 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
エスクエア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代)～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスクエア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1～H13.4	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1～H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4～H18.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4～H18.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6～H18.6	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6～H18.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1～	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6～	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オーパ (ハッチバック)	T1#	H12.5 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オーリス (ハッチバック)	E15#	H18.10 (初 代)～H24.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
オーリス (ハッチバック)	E18#	H24.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
オリジン (セダン)	G17	H12.11 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5～H16.9	6	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5～H16.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
カムリ (セダン)	V3#	H13.9～H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カムリ (セダン)	V4#	H18.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カムリグリアシア/カムリ (セダン)	V2#	H8.12 (初代)～H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カムリグリアシアワゴン (ワゴン)	V2#	H8.12 (初代)～H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カムリハイブリッド (セダン)	AVV50	H23.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カムリ (セダン)	AXVH 70	H29.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カリーナ (セダン)	T21#	H8.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カルディナ (ワゴン)	T21#	H9.9～H14.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カルディナ (ワゴン)	T24#	H14.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
カレン (クーペ)	T20#	H6.1 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラ (セダン)	E11#	H7.5～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラ (セダン)	E12#	H12.8～ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラ (セダン)	E21#	R1.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カローラII (ハッチバック)	L5#	H6.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラアクシオ (セダン)	E14#	H18.10 (初代)～H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カローラアクシオ (セダン)	E16#	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
カローラクロス (SUV)	G10#	R3.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1 (初代)～H13.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1 (初代)～H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉 する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1 (初代) ～H13.5	6	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 2列目左席は2点式シートベルトのため取付できません。(Jrシートモードチェンジ仕様)
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラスパシオ (ミニバン)	E12#	H13.5～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラスポーツ (ハッチバック)	E21#	R1.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
カローラセレス (セダン)	AE10#	H4.5～H11.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラツーリング (ワゴン)	E21#	R1.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
カローラフィールダー (ワゴン)	E12#	H12.8 (初代) ～H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラフィールダー (ワゴン)	E14#	H18.10～ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
カローラフィールダー (ワゴン)	E16#	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
カローラランクス (ハッチバック)	E12#	H13.1 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カローラルミオン (ワゴン)	E15#	H19.10 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
カローラレビン (クーペ)	E8#	S58.5～S62.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
カローラレビン (クーペ)	E9#	S62.5～H3.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
カローラレビン (クーペ)	E10#	H3.6～H7.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
カローラレビン (クーペ)	E11#	H7.5～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
カローラワゴン (ワゴン)	E10#	H3.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャバリエ (セダン)	G00	H8.1 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャバリエ (クーペ)	G00	H8.1 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャミ (SUV)	J1#	H11.5 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クラウン (セダン)	S15#	H7.8～H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
クラウン (セダン)	TA-GXS12	H13.8～H19.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クラウン (セダン)	H32#	R5.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H11.9～H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H13.8～ H15.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンアスリート (セダン)	S18#	H15.12～ H20.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンアスリート (セダン)	S20#	H20.2～ H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンアスリート (セダン)	S21#	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンエステート (ワゴン)	S17#	H11.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
クラウンスポーツ (ワゴン)	H36#	R5.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
クラウンバン (ワゴン)	S13#	S62.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
クラウンワゴン (ワゴン)	S13#	S62.9～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
クラウンハイブリッド (セダン)	S20#	H20.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S15#	H7.8～H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S17#	H11.9～H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S18#	H16.7～H21.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S20#	H21.3～ H24.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S21#	H24.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H11.9～H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H13.8～ H15.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
クラウンロイヤル (セダン)	S18#	H15.12～ H20.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンロイヤル (セダン)	S20#	H20.2～ H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンロイヤル (セダン)	S21#	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クラウンクロスオーバー (SUV)	TZSH35 AZSH35	R4.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8 (初代) ～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa		
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa		
グランビア (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa		
グランビア (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa		
クルーガー (SUV)	U2#	H12.11 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クルーガー (SUV)	U2#	H15.8～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クレスト (セダン)	X9#	H4.10～H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クレスト (セダン)	X10#	H8.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
コルサ (ハッチバック)	L5#	H6.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
コロナプレミオ (セダン)	T21#	H8.1 (初代) ～H13.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
サイ (セダン)	K10#	H21.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
サイノス (クーペ)	L5#	H7.9～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉 する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
サクシード (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代)～H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
サクシード (ワゴン)	P5#	H24.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
サクシード (バン)	P5#	H14.7 (初代)～H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H15.9 (初代)～H23.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H23.9～H27.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7～	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シエンタ (ミニバン)	FXE FKS	R4.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
シエンタ (ミニバン)	FXE FKS	R4.8～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スターレット (ハッチバック)	P9#	H8.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スパキー (ミニバン)	S2#	H12.9 (初代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
スプリンター (セダン)	E11#	H7.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スプリンターカリブ (ワゴン)	E9#	S63.2～H7.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スプリンターカリブ (ワゴン)	E11#	H7.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スプリンタートレノ (クーペ)	E8#	S58.5～S62.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
スプリンタートレノ (クーペ)	E9#	S62.5～H3.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
スプリンタートレノ (クーペ)	E10#	H3.6～H7.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
スプリンタートレノ (クーペ)	E11#	H7.5～H12.8	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
スプリンターマリノ (セダン)	AE10#	H4.5～H11.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スパイド (ハッチバック)	P14#	H24.7 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スーブラ (クーペ)	A80	H5.5～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
セリカ (クーペ)	T20#	H5.10～H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
セリカ (クーペ)	T23#	H11.9～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X2	
セルシオ (セダン)	F2#	H6.10～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セルシオ (セダン)	F3#	H12.8～H15.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セルシオ (セダン)	F3#	H15.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
センチュリー (セダン)	G5 #	H9.4～H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
センチュリー (セダン)	G5 #	H22.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ソアラ (クーペ)	Z3#	H3.5～H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ソアラ (クーペ)	Z4#	H13.4～	4	後席左右	Xf	Xf	-	Xf	X4	
ターセル (ハッチバック)	L5#	H6.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代)～H13.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代)～H13.11	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	※注（後部3列席左右席）3点式シートベルト設定であれば取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代)～H13.11	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注（後部3列席左右席）3点式シートベルト設定であれば取り付けられます。
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
タンク (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
チエイサー (セダン)	X9#	H4.10～H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
チエイサー (セダン)	X10#	H8.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デュエット (ハッチバック)	M1#	H10.9 (初代)～H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
デュエット (ハッチバック)	M1#	H12.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ナディア (ハッチバック)	N1#	H10.8 (初代)～H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ナディア (ハッチバック)	N1#	H13.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代)～H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	E	◎	◎	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代)～H19.6	7	2列席左右	◎	◎	E	◎	◎	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付けます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代)～H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	E	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付けます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ハイエースバン (バン)	TRH2##	H16.8～	6	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ハイエースバンスーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4 (初代) ～H11.8	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4 (初代) ～H11.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ハイラックス (スポーツピックアップ)	N15# N16# N17#	H13.9～H18.1	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注（後部2列席左右席）3点式 シートベルト設定であれば取り付けら れます。
ハイラックスサーフ (SUV)	N18#	H7.12～ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Xa	※注（後部2列席左右席）3点式 シートベルト設定であれば取り付けら れます。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
ハイラックスサーフ (SUV)	N21#	H14.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハイラックスサーフ (SUV)	N125	H29.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
パッソ (ハッチバック)	C1#	H16.6 (初 代)～H22.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
パッソ (ハッチバック)	C30	H22.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
パッソ (ハッチバック)	M7#	H28.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
パッソセッテ (ミニバン)	M5#	H20.12 (初 代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ハリアー (SUV)	U1#	H9.12 (初 代)～H12.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	Xa	
ハリアー (SUV)	U1#	H12.11～ H15.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハリアー (SUV)	U3#	H15.2～ H25.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハリアー (SUV)	U6#	H25.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハリヤー (SUV)	UA8# UH8#	R2.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハリアーハイブリッド (SUV)	U3#	H17.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ピクシスイポック (軽)	LA300A	H24.5 (初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスイポック (軽)	LA350 LA360	H29.5～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスジョイ (軽)	LA250A LA260A	H28.8 (初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	ダイハツ キャスト (OEM車)
ピクシススペース (軽)	L575A 585A	H23.9 (初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	ダイハツ ムーヴコンテ (OEM車)
ピクシスメガ (軽)	LA7 #	H27.7 (初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	ダイハツ ウェイク (OEM車)
ピスタ (セダン)	V5#	H10.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ピスタアルデオ (ワゴン)	V5#	H10.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ファンカーゴ (ミニバン)	P2#	H11.8 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ブラッツ (セダン)	P1#	H11.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プリウス (セダン)	W10 W11	H9.12 (初代)～H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プリウス (セダン)	W10 W11	H12.5～H15.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウス (ハッチバック)	W20	H15.9～H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウス (ハッチバック)	W3#	H21.5～ H27.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウス (ハッチバック)	W5#	H27.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウス (ハッチバック)	WH60	R5.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウスα (ワゴン)	ZVW40#	H23.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウスα (ワゴン)	ZVW41#	H23.5～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プリウスPHV (ハッチバック)	ZVW52	H29.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プリウスPHV (ハッチバック)	ZVW52	H31.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
プリウスPHV (ハッチバック)	WH61	R5.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ブレイド (ハッチバック)	E15#	H18.12 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プレビス (セダン)	G1#	H13.6 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プレミオ (セダン)	T24#	H13.12 (初代)～H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
プレミオ (セダン)	T26#	H19.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
プログレ (セダン)	G1#	H10.5 (初代)～H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プログレ (セダン)	G1#	H13.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
プロナード (セダン)	X20	H12.4 (初代)～H14.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プロナード (セダン)	X20	H14.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代)～H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H24.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プロボックス (バン)	P5#	H14.7 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ベルタ (セダン)	P92	H17.11 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ポルテ (ハッチバック)	P1#	H16.7 (初代)～H24.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ポルテ (ハッチバック)	P14#	H24.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
マークX (セダン)	X12#	H16.11 (初代)～H21.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
マークX (セダン)	X13	H21.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H19.9 (初代)～H22.7	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H22.7 (MC)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トプテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トプテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
マークXジロ (ミニバン)	A1#	H19.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マークII (セダン)	X9#	H4.10~H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マークII (セダン)	X10#	H8.9~H12.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マークII (セダン)	X11#	H12.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マークIIクロス (ワゴン)	V2#	H9.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マークIIプリット (ワゴン)	X11#	H14.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ミライ (セダン)	JPD10	H26.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ミライ (セダン)	JPD20	R2.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ヤリス (ハッチバック)	MXPA# MXPH# KSP#	R2,2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ヤリスクロス (ハッチバック)	MXPJ# MXPB#	R2,8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ライトエースバン (ハッチバック)	S4#	H19.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ラウム (ハッチバック)	Z1#	H9.5 (初代) ~H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ラウム (ハッチバック)	Z2#	H15.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
ラクティス (ハッチバック)	P10#	H17.10 (初代) ~H22.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ラクティス (ハッチバック)	P120	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ライズ (USV)	A2	R1,11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ランドクルーザー (SUV)	J7#	S59.10~ H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	70系 (3ドア・ショートボディ) (5ドア・ロングボディ)
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~H10.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10～H10.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H10.1～H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				2列席右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H14.8～H19.9	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				2列席右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザー (SUV)	J20#	H19.9～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	Xa	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザー (SUV)	GRJ79K	H26.～H27	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	70系（ピックアップ）再生産モデル
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H10.1～H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				2列席右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H14.8～H19.9	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				2列席右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザーブラド (SUV)	90系	H8.5～H14.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J12#	H14.10～ H21.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J15#	H21.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トプテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トプテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ランドクルーザープラド (SUV)	J15#	H21.9～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランドクルーザープラド (SUV)	KZJ71W	H2.4～H8.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	70系 (3ドア・ショートボディ)
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ルーミー (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
レジアスエース (ミニバン)	9DF- KDH201V	H26.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
レジアスエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
86 (クーペ)	ZN6	H24.4 (初代)～	4	後席左席	◎※	◎※	C	◎※	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	Xf	C	Xf	X4	
86 (クーペ)	ZN8	R3.10～	4	後席左席	◎※	◎※	C	◎※	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	Xf	C	Xf	X4	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	P3#	H12.2 (初代)～H17.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	C2#	H17.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
C-HR (SUV)	ZYX10 NGX50	H28.12 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
FJクルーザー (SUV)	GSJ15	H22.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
iQ (ハッチバック)	KGJ10	H20.11 (初代)～	4	後席左	◎※	◎※	B	◎※	◎※	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右	Xf	Xf	B	Xf	X4	
JPタクシー (セダン)	NTP10	H29.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代)～H12.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	3ドア
					Xa	Xa	-	Xa		
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代)～H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5～H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	3ドア
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5～H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7～H17.10	4	後席左右	◎	◎	B	◎	◎	3ドア
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7～H17.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
RAV4 (SUV)	A3#	H17.10～ H28.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
RAV4 (SUV)	H5# A5# P5#	H31.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
Rush (ミニバン)	J2#	H18.1 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
WiLL サイファ (ハッチバック)	P7#	H14.10 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
WiLL Vs (ハッチバック)	E12#	H13.4 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
WiLL Vi (セダン)	P19	H12.1 (初 代)～H13.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	