

車種名	型式	年式	乗車 定員	取付座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー	前向き (ジュニア)		備考														
(タイプ)					ISO	FIX+ プテザー	アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	- 7, 3点式 ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが干渉す る場合は上げるか取り外す。														
オールロードクワトロ	40	01.2-	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(SUV)	4B	01.2~	0	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0															
A1 (ハッチバック)	8X	11.1~	4	後席左右	©	©	А	0	0															
A1スポーツバック	0V	12.6-	г	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(ハッチバック)	8X	12.6~	5	後席左右	0	0	А	0	0															
A3	8L	96.12~03.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(ハッチバック)	OL	90.12 903.7	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0															
A3	8P	03.7~13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら														
(ハッチバック)	or	03.7~13.9	5	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	れます。														
A3	0) (	12.0	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(ハッチバック)	8V	13.9~	5	後席左右	0	0	А	0	0															
A3スポーツバック	0.5	0.0	0.0	04.10~13.9		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら												
(ハッチバック)	8P	04.10~13.9	5	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	一装備されている場合のが取り付けられます。														
A4	0.0	05.10 01.6		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(セダン)	8D	95.10~01.6	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0															
A4	0.5	01.6 00.3	_	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(セダン)	8E	01.6~08.3	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0															
A4	8K	8K	01/	01/	01/	ον	ον	ον	08.3~16.2	_	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら							
(セダン)			08.3~16.2	5	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	れます。													
A4	0)4/	16.2		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(セダン)	8W	16.2~	5	後席左右	0	0	С	0	0															
A4アバント	8D	8D	96.10~02.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3														
(ワゴン)		96.10 02.2	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0															
A4アバント	0.5	QE	QE	QΕ	QΕ	QΕ	ŖΕ	ΩE	QΕ	QF.	8E	8F	ЯF	ЯF	ЯF	02.2~08.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	
(ワゴン)	OE.	02.2~08.8	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0															
A4アバント	OIZ	08.8~16.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら														
(ワゴン)	8K	08.8~16.2	5	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	れます。														
A4アバント	0147	16.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3															
(ワゴン)	8W	16.4	5	後席左右	0	0	А	0	0															
A4オールロードクワトロ	8K	10 11 -	E	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーカ 装備されている場合のみ取り付けら														
(SUV)		10.11~	5	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	れます。														
A5	8T 08.2	08.2~	~ 4	<b></b>					<u> </u>															
(クーペ)				後席左右	0	0	С	0	0															
A5		17.4~	4	後席左右	0	0	С	0																
(クーペ)	F5	17.4~	4	1次师任句					0															
A5 ガブリオレ (オープン)	8F	09.8~	4	後席左右	◎※注	◎※注	F※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。														



車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー	前向き (ジュニア)		備考							
				座席	ISO	FIX+ ゚テザー	アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	ー (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。							
A5スポーツバック (ハッチバック)	8T	10.1~	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。							
A5				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(ハッチバック)	F5	17.4~	5	後席左右	0	0	А	0	0								
A6	40	07.0 04.7	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(セダン)	4B	97.9~04.7	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0								
A6	4F	047- 110	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら							
(セダン)	41	04.7~11.8	5	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	れます。							
A6	46	11.0	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら							
(セダン)	4G	11.8~	5	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	れます。							
A6アバント	40	00.7 05.6	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3								
(ワゴン)	4B	98.7~05.6	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0								
A6アバント		05.6 40.0		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 特備されている場合のも取り付ける							
(ワゴン)	4F	05.6~12.2	5	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	■ 装備されている場合のみ取り付けられます。							
A6アバント		10.0	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(ワゴン)	4G	12.2~	5	後席左右	0	0	А	0	0	_							
A6オールロードクワトロ		06.0	_	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(SUV)	4F	06.8~	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0	_							
A8	4D	4D	45	05.5 04.0	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3						
(セダン)			95.5~04.2	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0							
A8		0.4.0 40.40		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(セダン)	4E	04.2~10.12	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0								
A8	ИLI	4H	10 12~ :		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3							
(セダン)	4H	10.12~	5	後席左右	0	0	С	0	0								
S1 (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	0	0	А	0	0								
S1スポーツバック (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	0	0	А	0	0								
\$3	01.4	0\/	0)/	0\/	01/	8V	9\/	0.7	141-	E	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	
(セダン)	δV	14.1~	5	後席左右	0	0	С	0	0								
S3スポーツバック	0.0	00.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(ハッチバック)	8P	09.2~		後席左右	0	0	А	0	0								
S3	05.65 : -	09.2~13.9		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(ハッチバック)	8PCDLF		5	後席左右	0	0	А	0	0								
S3スポーツバック	<b>a</b>	40.61	. 5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(ハッチバック)	8V	13.11~		後席左右	0	0	А	0	0								
S4		05.5	_	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3								
(ワゴン)	8E	05.2~	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0								



車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席		前向き (チャイルド) FIX+ テザー	トップテザー アンカー位置	前に (ジュ ISOFIX+ 3点式ベルト		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。			
S4アバント				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(ワゴン)	8E	05.2~09.3	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0	-			
S4 アバント				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(ワゴン)	8W	16.10~	5	後席左右	0	0	А	0	0				
S5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。			
S6				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが			
(セダン)	4F	06.7∼	5	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	_ 装備されている場合のみ取り付けら れます。			
S6アバント				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが			
(ワゴン)	4F	06.7∼	5	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	_ 装備されている場合のみ取り付けら れます。			
S8				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(セダン)	4E	06.7∼	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0	_			
TT (クーペ)	8N	99.10~06.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0				
↑↑ (クーペ)	8J	06.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0				
TT (クーペ)	FVDK	20.5~	4	後席左右	0	0	А	0	0				
TTSクーペ (クーペ)	8J	08.9~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0				
TTRSクーペ (クーペ)	8J	10.2~	4	後席左右	Xa	Xa	1	Xa	0				
Q2	GA	17.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(SUV)		17.4~		後席左右	0	0	А	0	0				
Q3		011	011	011	12.5	-	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	
(SUV)	8U	12.5~	5	後席左右	0	0	А	0	0	-			
Q3				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(SUV)	F3DFGF	20.11~	5	後席左右	0	0	А	0	0				
Q5				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(SUV)	8R	09.5~	5	後席左右	0	0	A	0	0				
Q5		17.7~		後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(SUV)	FYDAX		5	後席左右	0	0	А	0	0	=			
	4L		7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
Q7		06.10~		2列席左右	0	0	A	0	0	-			
(SUV)				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	0	-			
RS4				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(セダン)	8E	06.7~	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0	-			
RS3スポーツバック				後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3				
(ハッチバック)	8V	15.10~	5	後席左右	0	0	С	0	0	1			



車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席		前向き (チャイルド) FIX+ デザー	トップテザー アンカー位置	前「 (ジュ ISOFIX+ 3点式ベルト		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。		
RS4アバント	8E	06.7~	F	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3			
(ワゴン)	OE	06.7~	5	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	0			
RS5	8T	10.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら		
(クーペ)	01	10.5	7	及师工石	®	® % H	C X H	® * H	)	れます。		
RS6	4F	ΔF	ΔF	09.1~	5	後席中央	Xa	Xa	1	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら
(セダン)		03.1	J	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	0	れます。		
RS6アバント	ΔF	4F 08.6∼	08.6∼	08.6~ 5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら	
(ワゴン)	41	00.0	3	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	れます。		
RS7スポーツバック	4GS	13.12~	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら		
(ハッチバック)		13.12	4	以市工石	⊌ ׯ	⊕ ׯ	AME	⊌ׯ		れます。		
RS7スポーツバック	468	4GS 13.12∼	~ 5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	Х3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら		
(ハッチバック)	703	13.12	J	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	0	れます。		