

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		ISOFIX+	3点式 ベルト	
1シリーズ (ハッチバック)	UF UE UD	04.9～11.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	1A 1B 1R	11.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7K 7L	19.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7M	20.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
2シリーズ クーペスポーツ (クーペ)	1J 2F 2G	14.2～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	CA CB CD	91.7～98.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	AY/AL AM/ AV	98.7～05.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	VA VB VD	05.4～12.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
3シリーズ (セダン)	5F/5U 5V/5X	19.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	AL/AM AV/AY	99.10～05.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	VR VS	05.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	3D20	13.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ハッチバック)	8C20	17.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	8B15	17.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	6K 6L 6N	19.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
3シリーズ (クーペ)	BE/BF CB/CD	92.5～99.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ヘル	3点式 ベルト	
3シリーズ (クーペ)	AY AV	99.6～06.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT AU	01.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズグランツurisモ (ハッチバック)	3X 8T 8X	13.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
4シリーズ (ハッチバック)	4A 4D	14.6～21.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
5シリーズ (セダン)	DD/DE DM/DN DT	96.6～03.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
5シリーズ (セダン)	NA/NB NE/NU	03.8～10.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	FP/FR FZ/FW XG	10.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	JA JB JC	17.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
5シリーズツアリング (ワゴン)	DD DP DS	97.7～04.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
5シリーズツアリング (ワゴン)	NL NG	04.6～10.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
5シリーズツアリング (ワゴン)	MTMU	10.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
5シリーズグランツurisモ (セダン)	SN	09.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	GG GJ	94.11～01.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
7シリーズ (セダン)	HL/HN GN/GL	01.10～09.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両2席のヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ヘル	3点式 ベルト	
7シリーズ (セダン)	KA KB	09.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	7A 7E 7F	15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X1 (SUV)	VL VM	10.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X1 (SUV)	HS	15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X2 (SUV)	YH15 YH20 YK20	18.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X3 (SUV)	PA PC	04.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	WX WY	11.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	TX TR	17.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X4 (SUV)	TW	14.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X4 (SUV)	UJ	18.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X5 (SUV)	FA FB	00.10～07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE ZV ZW	07.6～14.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE/GY ZV/ZW	07.6～14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
X5 (USV)	KR KS KT	13.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
X5 (SUV)	CV JU TA	19.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X6 (SUV)	FG FH GZ	08.6～11.7	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
X6 (SUV)	FG FH GZ	11.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベル	3点式 ベルト	
X6 (SUV)	KT KU	14.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X6 (SUV)	GT CY JU	19.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
X7 (SUV)	CW CX TB	19.8～	6	2列席左右	◎	◎	B	◎	X3	
				3列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
M5 (セダン)	JF44M	17.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	