

# プジョー

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー	ISOFIX+ 3点式ベルト		3点式 ベルト		
106 (ハッチバック)	S1 S2	95.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
206 (ハッチバック)	T1	98.6～03.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
206CC (オープン)	A206	01.5～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
206SW (ワゴン)	2E	02.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
207 (ハッチバック)	A7	07.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
207SW (ワゴン)	A7W	08.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
207CC (オープン)	A7C	07.6～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
208 (ハッチバック)	A9#	12.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
208 (ハッチバック)	P21	20.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
2008 (ハッチバック)	A94	14.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
2008 (ハッチバック)	A24	20.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
307 (ハッチバック)	T5	01.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
307CC (オープン)	A3 M3 3C	04.2～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
307SW (ワゴン)	3E	02.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
307SW (ワゴン)	3E	02.8～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
308 (ハッチバック)	T7	08.6～14.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
308 (ハッチバック)	T9	14.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	

# プジョー

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
308 (ハッチバック)	P51 P52	20.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
3008 (ハッチバック)	T8	10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
3008 (SUV)	P845	17.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
308CC (オープン)	T7	09.6～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
308SW (ワゴン)	T7	08.9～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
308SW (ワゴン)	T9	14.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
406 (セダン)	D8 D9	96.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
406 (クーペ)	D8 D9	98.1～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
406ブレイク (ワゴン)	D8 D9	97.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
407 (セダン)	D2	05.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
407SW (ワゴン)	D2	05.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
508 (セダン)	W2	11.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
508 (セダン)	R8##	18.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
508SW (ワゴン)	R8##	18.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
5008 (ミニバン)	T875	13.2～	7	2列席中央	Xa	Xa	A	Xa	◎	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
5008 (ミニバン)	P87#	17.9～	7	2列席中央	Xa	Xa	A	Xa	◎	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

# プジョー

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
607 (セダン)	Z8	01.10～☒	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
1007 (ハッチバック)	A8	06.3～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
RCZ (クーペ)	R5	10.7～	4	後席左右	Xf	Xf	C	Xf	X3	