

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
アベニール (ワゴン)	W11	H10.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アリア (SUV)	FE0	R4.1～	5	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
インフィニティ Q45 (セダン)	G50	H1.11～H9.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
インフィニティ FX35 (SUV)	V935	H20.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ウィングロード (ワゴン)	Y11	H11.5～H17.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ウィングロード (ワゴン)	Y12	H17.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T30	H12.10 (初 代)～H19.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エクストレイル (SUV)	T31	H19.8～H22.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エクストレイル (SUV)	T31	H22.7～H25.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エクストレイル (SUV)	T33 SNT33	R4.7～	5	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エクストレイル (SUV)	T33 SNT33	R4.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5 (初代)～ H14.5	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5 (初代)～ H14.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5～H22.11	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるが取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5～H22.11	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エルグランド (ミニバン)	DBA-PE20	H23.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
オッティ (軽)	H91	H17.6 (初代) ～H18.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オッティ (軽)	H92	H18.10～H24.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オッティ (軽)	H92	H24.7～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
キックス (軽)	H59A	H20.10～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	三菱 バジロミニ (OEM車)
キックス (SUV)	P15	R2.6～	5	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
キャラバン (ミニバン)	E25	H13.4～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 3点式シートベルト装備座席
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2 (初代) ～H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2 (初代) ～H14.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z11	H14.10～ H20.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H20.11～H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左	◎	◎	A	◎	◎	
				後席右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
キューブキュービック (ミニバン)	Z11	H15.9 (初代) ～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
クルー (セダン)	K30	H3.7 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
グロリア (セダン)	Y33	H7.6～H11.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
グロリア (セダン)	Y34	H11.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
サクラ (軽)	B6AW	R4,5～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
サニー (セダン)	B14	H6.10～H10.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
サニー (セダン)	B15	H10.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
シーマ (セダン)	Y33	H8.6～H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シーマ (セダン)	F50	H13.1～H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シーマ (セダン)	Y51	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
シーマハイブリッド (セダン)	Y51	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
シルビア (クーペ)	S15	H11.1～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
シルフィ (セダン)	B17	H24.12 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ジューク (SUV)	F15	H22.6 (初代) ～H24.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ジューク (SUV)	F15	H24.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※ジュニアシートモードではリアアンカレッジへの 取り付け(ISOFIX取付)はできません。ジュニア シートモードでは製品のコネクタ部を収納して3 点式シートベルトのみで使用してください。な クーペ・セダン共通。
				後席左右	◎	◎	A	Xg※	◎	
スカイライン (クーペ/セダン)	R32	H1.5～H5.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー	ISOFIX+		3点式 ベルト		
スカイライン (クーペ/セダン)	R33	H5.8～H10.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スカイライン (クーペ/セダン)	R34	H10.5～H13.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スカイライン (クーペ)	V35	H15.1～H19.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
スカイライン (セダン)	V35	H13.6～H18.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
スカイライン (クーペ)	V36	H19.10～	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
スカイライン (セダン)	V36	H18.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
スカイライン ハイブリッド (セダン)	V37	H26.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
スカイラインクロスオーバー (SUV)	J50	H21.7 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スカイラインGTR (クーペ)	R32	H1.8～H6.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
スカイラインGTR (クーペ)	R33	H7.1～H11.1	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
スカイラインGTR (クーペ)	R34	H11.1～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステージア (ワゴン)	C34	H8.10 (初代) ～H13.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステージア (ワゴン)	M35	H13.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セドリック (セダン)	Y33	H7.6～H11.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セドリック (セダン)	Y34	H11.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セフィーロ (セダン)	A32	H6.8～H10.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セフィーロ (セダン)	A33	H10.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セフィーロワゴン (ワゴン)	A32	H9.6 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C24	H13.12～H17.5	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
セレナ (ミニバン)	C24	H11.6～H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5～H23.2	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5～H23.2	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2～H28.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C27	H28.8～R4.11	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C27	H30.7～R4.11	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C28	R4.12～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セレナ (ミニバン)	C28	R4.12～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デイズ (軽)	B21	H25.6 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
デイズ (軽)	B4 #	H31.3～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
デイズルークス (軽)	B21 #	H26.2 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 ベルト		
ティアナ (セダン)	J31	H15.2 (初代) ～H20.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa		Xa	◎	
ティアナ (セダン)	J32	H20.6～H26.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
ティアナ (セダン)	L33	H26.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ティーダ (ハッチバック)	C11	H16.9 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ティーダラティオ (セダン)	C11	H16.10 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ティーノ (セダン)	V10	H10.12 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ティーノ (セダン)	V10	H10.12 (初 代)～	6	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デュアリス (SUV)	J10	H19.5 (初代) ～H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デュアリス (SUV)	J10	H22.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
テラノ (SUV)	R50	H7.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
テラノレグラス (SUV)	R50	H8.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ノート (ハッチバック)	E11	H17.11 (初 代)～H24.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ノート (ハッチバック)	E12	H24.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ノート (ハッチバック)	E13 #	R3,2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
パオ (ハッチバック)	E-PK10	H1.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	後部左右席2点式シートベルト
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
パサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初 代)～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
パサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初 代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
バルサー (セダン)	N15	H7.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
パルサーセリエ (ハッチバック)	N15	H9.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
パルサーセリエS-RV (ワゴン)	N15	H8.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ピノ (軽)	C24	H19.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	ススキアルト (OEM車)
フーガ (セダン)	Y50	H16.10 (初代) ~H21.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フーガ (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
フーガハイブリッド (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
フィガロ (クーペ)	FK10	H3.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
フェアレディZ (クーペ)	Z32	H1.7~H14.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P11	H7.9~H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P12	H13.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プリメーラワゴン/プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P11	H9.9 (初代) ~ H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プリメーラワゴン/プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P12	H13.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ブルーバード (セダン)	U14	H8.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G10	H12.8 (初代) ~H17.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G11	H17.12~ H24.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレーリーリパティ (ミニバン)	M12	H10.11~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
プレジャージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~H15.6	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ～H15.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレサージュ (ミニバン)	U31	H15.6～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレジデント (セダン)	G50	H2.11～H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレジデント (セダン)	F50	H15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレシア (セダン)	R10	H2.6 (初代)～ H7.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マーチ (ハッチバック)	K11	H4.1～H14.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	5ドア・3ドア共通。 ※注 2点式シートベルト車は取付不可。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
マーチ (ハッチバック)	K12	H14.3～H23.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
マーチ (ハッチバック)	K13	H23.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
マイクラCプラスC (オープン)	K12	H19.7～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ムラーノ (SUV)	Z50	H16.9 (初代) ～H20.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ムラーノ (SUV)	Z51	H20.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
モコ (軽)	G21	H14.4 (初代) ～H18.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
モコ (軽)	G22	H18.2～H.23.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
モコ (軽)	G33	H23.2～H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
モコ (軽)	G33	H24.5～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ラシーン (SUV)	B14	H6.12 (初代) ～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ラティオ (セダン)	N17	H24.10 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 ベルト	3点式 ベルト	
ラフェスタ (ミニバン)	B30	H16.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ラフェスタハイウェイスター (ミニバン)	CWEFWN	H23.6~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	マツダ プレマシー (OEM車)
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
リパティ (ミニバン)	M12	H13.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
リーフ (ハッチバック)	ZE0	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
リーフ (ハッチバック)	ZE1	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右				◎	◎	
ルークス (軽)	L21	H21.12 (初代) ~H24.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ルークス (軽)	L21	H24.6~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ルークス (軽)	B4 #	R2.3.~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ルネッサ (ミニバン)	N30	H9.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
レパード (セダン)	Y33	H8.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ローレル (セダン)	C34	H5.1~H9.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ローレル (セダン)	C35	H9.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
180SX (クーペ)	S13	H1.4 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ADバン (バン)	Y11	H11.6~H.18.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 3点式シートベルト装備座席
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるが取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ADバン (バン)	Y12	H18.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
GTR (クーペ)	R35	H19.12 (初代)～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
NV350キャラバンDX (バン)	E26	H24.6～	6	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
NV350キャラバンGX (バン)	E26	H24.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
NV200パネット (バン)	VM20	H21.5 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	グレード16X-2R/3R ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。ジュニアシートモードではロアアンカレッジへの取り付け(ISOFIX取付)はできません。ジュニアシートモードでは製品のコネクタ部を収納して3点式シートベルトのみで使用してください。なお、製品をロアアンカレッジに取り付けると座席のバックルとの同時使用ができなくなります。(チャイルドシートモードではISOFIXでの取り付けが可能です)。
				後席左右	◎	◎	A	Xg	◎	
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	Xg	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
NV100クリッパー 後部座席_ベンチシート (軽)	U7#V	H15.9～H25.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー-リオ 後部座席_セパレートシート (軽)	U71W U72W	H19.6～H25.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー 後部座席_ベンチシート (軽)	R64V	H25.12～H27.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー-リオ 後部座席_セパレートシート (軽)	R64W	H25.12～H27.2	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
NV100クリッパー 後部座席_ベンチシート (軽)	R17V	H27.3～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー 後部座席_セパレートタイプ (軽)	R17V	H27.3～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
NV100クリッパー-リオ 後部座席_セパレートタイプ (軽)	R17W	H27.3～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。