

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		ISOFIX+	3点式 ベルト	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代)～H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6～ H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代)～H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6～ H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代)～H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1～ H.24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代)～H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代)～H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
カペラ (セダン)	GF	H9.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カペラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10～ H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9～ H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB25	H21.12～ H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		ISOFIX+	3点式 ベルト	
キャロル (軽)	HB25	H22.5～H27.1	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1～R4.1	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
キャロル (軽)	HB37 HB97	R4.1～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12～ H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9～H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	スズキ エブリワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ エブリワゴン (OEM車)
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初 代)～H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
センティア (セダン)	HE	H7.10～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ～H14.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8～H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7～H26.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※ジュニアシートモードではリアアンカレッジ への取り付け(ISOFIX取付)はできません。シ ートベルトのみで使用してください。
				後席左右	◎	◎	A	Xg※	◎	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初 代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。 ※備 (ISOFIX+3点式ベルト)2列席を最も 後に下げた状態では3列席のシートベルトで 取り付け可能。2列席を最も前に出した状 態では取付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注※備	◎※備	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS31 MS41	H26.1 (初代)～R2.2	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS52 MS92	R2.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6～H25.4	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ パレット (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキスペース (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	スズキ スペース (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代)～H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代)～H17.2	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2～H22.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代)～H18.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ボンゴフレンジイ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代)～H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ユーノス プレッツ (クーペ)	EC	H3.5 (初代)～H8.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるが取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー	ISOFIX+		3点式 ベルト		
ラピュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~ H14.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~ H15.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~ H20.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~H29.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CX-30 (ハッチバック)	DM # P	R2,3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
CX-60 (SUV)	KH # P	R4,9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
MAZDA2 (ハッチバック)	BJ DJ GJ	R1,9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※ジュニアシートモードではロアアンカレッジへの 取り付け(ISOFIX取付)はできません。シート ベルトのみで使用してください。
				後席左右	◎	◎	A	Xg※	◎	
MAZDA3 SEDAN (セダン)	BP	R1,5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
MAZDA3 FASTBACK (ハッチバック)	BP	R1,5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
MAZDA6 SEDAN (セダン)	GJ	R1,8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
MAZDA6 WAGON (ワゴン)	GJ	R1,8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トッパテザ- アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トッパテザ-			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
MPV  (ミニバン)	LV	H7.10～H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
MPV  (ミニバン)	LW	H11.6～H18.2	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッパテザ-アンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
MPV  (ミニバン)	LY	H18.2～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トッパテザ-アンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	◎※	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
MX-3 (SUV)	DR	R2.10 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5～	4	後席左右	X f	X f	C	X f	◎	