

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテゼー アンカー位置	
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA *RE RH	02.3~07.2	4	後席左右	◎※	◎※		※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	ME MF SR SU SV	07.2~14.4	4	後席左右	◎※	◎※	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM XN XR XU	14.4~	4	後席左右	◎※	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※運転席が狭くなり運転姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けてください。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS XT XU XV	14.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH ML MM ZF ZG	07.10~ 15.11	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	BB LN LR LV JZ	15.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA ZB ZC XD	11.1~17.4	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA ZB ZC XD	11.1~17.4	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ クロスオーバー (SUV)	BR BS BT YS YT YU YZ	17.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	04.2~09.4	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR MS ZN ZP	09.4~16.3	4	後席左右	×b	×b		
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG WJ	16.3~	4	後席左右	Xf	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※運転席が狭くなり運転姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けてください。
ミニ ベースマン (SUV)	SS RJ RS	13.3~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
クーパー (ハッチバック)	XS XT XU XV	14.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。

フィアット

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテゼー アンカー位置	
クーペフィアット (クーペ)	175	95.3 (初代) ~	4	後席左右				
グランテント (ハッチバック)	199	06.6 (初代) ~*	4	後席左右				
パンダ (ハッチバック)	141 * 153	90.2 (初代) ~04.7 *	4	後席左右				
パンダ (ハッチバック)	169	04.7~11.5	4	後席左右				
パンダ (ハッチバック)	139	13.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
フント (ハッチバック)	176	97.3 (初代) ~00.6 *	5	後席中央 後席左右				
フント (ハッチバック)	188	00.6~	5	後席中央 後席左右				
フント (ハッチバック)	199	12.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具、トッテゼーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
マルチプラ (ハッチバック)	186		6	後席中央 後席左右				
500 チンクエチェント (ハッチバック)	312	08.3 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具、トッテゼーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
500X (SUV)	334	15.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。