

レクサス

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずSOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エポルプ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)		
					SOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ES300h (セダン)	AXZH10	H30.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
ES (セダン)	H10	R2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
GS (セダン)	S19#	H17.8(初代) ~H24.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
GS ハイブリッド (セダン)	S19#	H18.3~H24.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
GS ハイブリッド (セダン)	GWL10	H26.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
GSハイブリッド (セダン)	AWL10	H29~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
GS (セダン)	L1#	H24.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
HS (セダン)	F1#	H21.7(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
IS (セダン)	E2#	H17.9(初代)~ H25.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
IS (セダン)	E3#	H25.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
IS コンバーチブル (オープン)	E2#	H21.5~	4	後席左右	Xf	C	Xf	X4	
ISF (セダン)	E2#	H19.12(初代)~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
IS200-T (セダン)	ASE30	H25.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
LS (セダン)	F4#	H18.9(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
LS ハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H19.5~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
LSハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H18.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
LS500/LS500h (セダン)	VXFA5# GVF5#	H29.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
LC500/LC500h (クーペ)	URZ100 GWZ100	H29.3~	4	後席左右	Xf	C	Xf	X4	
LCコンバーチブル (オープン)	URZ100	R2.6~	4	後席左右	Xf	C	Xf	X4	
LX570 (SUV)	URJ 201W	H27.9~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
				後席中央	Xa	-	Xa	X3	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1~	5	後席左右	◎	A	◎	◎	
				2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1~	7	2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
NX200t / 300h (SUV)	Z1#	H26.8(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
NX (SUV)	AAZH20	R3.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
RC (クーペ)	C10#	H26.10~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
RX (SUV)	L1#	H21.1(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
RX (SUV)	L2#	H27.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
RXハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4~R4.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
RX (SUV)	LA1# LH1#	R4.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
RZ (SUV)	BM1#	R5.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
UX250H (SUV)	MZAA10 MZA11#	H30.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7(初代)~	4	後席左右	Xa	-	Xa	X4	