

フォード

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
イクシオン (ミニバン)	CP	99.5 (初代) ~ *	5	後席中央	Xa	Xa	-	マツダ プレマシー (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	-	
イクシオン (ミニバン)	CP	99.5 (初代) ~ *	7	2列席中央	Xa	Xa	-	マツダ プレマシー (OEM車)
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エクスポローラー (SUV)	U34	90.11 (初代) ~ 01.8 *	5	後席中央 後席左右				
エクスポローラー (SUV)	1FM	01.8~ 10.7	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
エクスポローラー (SUV)	1FMHK	10.7~	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
エクスペディション・ エディバウアー (SUV)		99.1~	8	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				
エスケープ (SUV)	EP# LF#	00.12 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
クーガ (SUV)	WFOHYDP	10.10~	5	後席中央				
				後席左右				
トーラス (セダン)	1FA	96.2~	5	後席中央				
				後席左右				
トーラスワゴン (ワゴン)	1FA	96.2~	5	後席中央				
				後席左右				
フィエスタ (ハッチバック)	WFOFYJ・ WFO4J	04.4 (初代) ~ *	5	後席中央				
				後席左右				
フィエスタ (ハッチバック)	WFOS	14.2~	5	後席中央				
				後席左右				
フェスティバミニワゴン (ハッチバック)	DW	96.8 (初代) ~ *	5	後席中央	Xa	Xa	-	マツダ デミオ (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	-	
フォーカス (ハッチバック)	WFOFYD・ WFOEDD	00.3 (初代) ~ 05.8 *	5	後席中央				
				後席左右				
フォーカス (ハッチバック)	WFOAOD・ WFOHWD	05.8~	5	後席中央				
				後席左右				
フォーカスワゴン (ワゴン)	WFOEDD	00.3 (初代) ~ 05.8 *	5	後席中央				
				後席左右				
フリーダ (ミニバン)	SG	95.6 (初代) ~ *	8	2列席中央	Xa	Xa	-	マツダ ボンゴフレんディ (OEM車)
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
マスタング (クーペ)	1FA	94.5~* 06.6	4	後席左右				
マスタング (クーペ)		06.6~	4	後席左右				
モンデオ (セダン)	WFOF	94.4 (初代) ~ 01.4 *	5	後席中央				
				後席左右				
モンデオ (セダン)	WFOCJB・ WFOLCB	01.4~	5	後席中央				
				後席左右				
モンデオワゴン (ワゴン)	WFON	94.4 (初代) ~ 01.4 *	5	後席中央				
				後席左右				
モンデオワゴン (ワゴン)	WFOCJB・ WFOLCB	01.4~	5	後席中央				
				後席左右				
レーザーリデア (セダン)	BJ	98.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	マツダ ファミリア (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	-	
レーザーリデアワゴン (ワゴン)	BJ	98.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	マツダ ファミリアSワゴン (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	-	
Ka (クーペ)	WFOBJ4	99.1 (初代) ~ *	4	後席左右				

クライスラー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
イブシロン (ハッチバック)	84609	12.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
グランドポイジャー (ミニバン)	RG	01.6~ 08.1	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
グランドポイジャー (ミニバン)	RT	08.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	2列席が回転式シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ネオン (セダン)	PL	99.9~	5	後席中央 後席左右				

クライスラー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ボイジャー (ミニバン)	RG	01.6~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
PTクーラー (ハッチバック)	PT	00.7 (初代) ~ *	5	後席中央 後席左右				
PTクーラーカプリオ (オープン)	PT	04.7 (初代) ~ *	4	後席左右				
300 (セダン)	LX36	12.12 ~ *	5	後席中央 後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
300C (セダン)	LX	05.2 (初代) ~ *	5	後席中央 後席左右				
300Cツーリング (ワゴン)	LE	05.2 (初代) ~ *	5	後席中央 後席左右				

ジープ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
グランドチェロキー (SUV)	ZG	93.1 (初代) ~ 99.5 *	5	後席中央 後席左右				
グランドチェロキー (SUV)	WJ	99.5 ~ 05.7	5	後席中央 後席左右				
グランドチェロキー (SUV)	WH	05.7 ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
グランドチェロキー (SUV)	WK	11.3 ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
コマンダー (SUV)	GH+XH	06.5 ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
コンパス (SUV)	MK49	12.3 ~ *	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
コンパス (SUV)	M624	17.12 ~	5	後席中央 後席左右				
チェロキー (SUV)	7M	90.1 ~ * 01.10	5	後席中央 後席左右				
チェロキー (SUV)	KJ	01.10 ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パトリオット (SUV)	MK74	07.8 ~ 13.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ラングラー (SUV)	TJ	96.11 ~ 07.3	4	後席左右				
ラングラー (SUV)	JK	07.3 ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レネゲード (SUV)	BU	15.9 ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

シボレー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アストロ (SUV)	CM CL	93.3 (初代) ~ *	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右				
カマロ (クーペ)		09.12 (初代) ~	4	後席左右				
カマロ コンバーチブル (クーペ)	AIXC	17.11 ~	4	後席左右				
キャプティバ (SUV)		06.8 ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
クルーズ (SUV)	HR	01.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
サバーバン (SUV)		99.9 ~ 06.8	5	後席中央 後席左右				
ソニック (ハッチバック)	KT	11.11 ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
タホ (SUV)		08.2 ~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右				