

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アウトランダー (SUV)	CW#	H17.10 (初代) ~H20.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アウトランダー (SUV)	CW#	H20.8 (MC) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アウトランダー (SUV)	GF#	H24.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アウトランダーPHV (SUV)	GG#	H25.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アスパイア (セダン)	EA EC	H10.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
エアトラック (SUV)	CU	H13.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
エクリフスクロス (SUV)	GK#	H30.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ギャラン (セダン)	EA EC	H8.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ギャランフォルティス (セダン)	CY4A	H19.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
グランディス (SUV)	NA4	H15.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
コルト (ハッチバック)	Z2	H14.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
コルト ラリーアートバージョン (ハッチバック)	Z27AG	H16.10~	4	後席左右				
コルトプラス (ワゴン)	Z2	H16.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
シャリオグランディス (ミニバン)	N8 N9	H9.10 (初代) ~	6	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
				2列席中央	Xa	Xa	-	
シャリオグランディス (ミニバン)	N8 N9	H9.10 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
タウンボックス (軽)	U6	H11.4 (初代) ~	4	後席左右				
チャレンジャー (SUV)	K9	H8.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ティアマンテ (セダン)	F3 F4	H7.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティアマンテワゴン (ワゴン)	F3	H9.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ディオ (ミニバン)	CR	H12.2 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB15S	H23.3 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	スズキ ソリオ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB15S	H23.3 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	スズキ ソリオ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB36S	H27.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	スズキ ソリオ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
デリカ D:3 (ミニバン)	BM	H23.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	日産 NV200 (OEM車)、車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デリカ D:3 (ミニバン)	BM	H23.11 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 NV200 (OEM車)、車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	H19.2 (初代) ~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	H19.2 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
トッポ (軽)	H82A	H20.9 (初代) ~	4	後席左右				
トッポBJ (軽)	H4	H10.10 (初代) ~H13.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
トッポBJ (軽)	H4	H13.10~	4	後席左右				
トッポBJワイド (ミニバン)	H43A H48A	H11.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
バジェロ (SUV)	V1~5	H3.1~ H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	バジェロショート
				後席左右				
バジェロ (SUV)	V1~5	H3.1~ H11.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	バジェロロング
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
バジェロ (SUV)	V6 V7	H11.9~ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	バジェロショート
				後席左右				
バジェロ (SUV)	V6 V7	H15.10~ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	バジェロショート
				後席左右				
バジェロ (SUV)	V6 V7	H11.9~ H15.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	バジェロロング
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
バジェロ (SUV)	V6 V7	H15.10~ H18.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	バジェロロング
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
バジェロ (SUV)	V8 V9	H18.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
バジェロ (SUV)	V8 V9	H18.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左				
				2列席右	Xf	Xf	E	
バジェロイオ (SUV)	H6 H7	H10.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
バジェロジュニア (SUV)	H57	H7.11 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
バジェロミニ (軽)	H51 H56	H6.12 (初代) ~ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
バジェロミニ (軽)	H53 H58	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ミニカ (軽)	H4	H10.10~ H13.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	バンは除く
ミニカ (軽)	H4	H13.10~	4	後席左右				バンは除く
ミラージュ (ハッチバック)	CJ~CM	H7.10~ H24.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ミラージュ (ハッチバック)	A05	H24.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミラージュディンゴ (ハッチバック)	CQ	H10.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランサー (セダン)	CS6A	H13.2~ H15.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランサー (セダン)	CS6A	H15.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ランサーエボリューション (セダン)	CP	H10.1~ H13.2	5	後席中央				エボIV
ランサーエボリューション (セダン)	CT	H13.2~ H19.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	エボVII~IX
ランサーエボリューション (セダン)	CZ	H19.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	エボX ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ランサーエボリューションワゴン (ワゴン)	CT	H17.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
ランサーカーゴ (バン)	CT	H15.1 (初代) ~ H18.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	ベース車 ランサーセディアワゴン
				後席左右	Xa	Xa	-	
ランサーカーゴ (バン)	CV	H18.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	日産 ADバン (Y12) (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	-	
ランサーセディア (セダン)	CS	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ランサーセディアワゴン (ワゴン)	CS	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
レグナム (ワゴン)	EA/EC	H8.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
eKアクティブ (軽)	H81	H16.5 (初代) ~	4	後席左右				
eKクラッシィ (軽)	H81	H15.5 (初代) ~	4	後席左右				
eKクロス (X) (軽)	B34W B35W B37W B38W	H31.3 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

三菱

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
eKスペース (軽)	B11A	H26.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
eKスポーツ (軽)	H81	H14.9(初代)~ H18.9	4	後席左右				
eKスポーツ (軽)	H82	H18.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
eKワゴン (軽)	H81	H13.10(初代) ~H18.9	4	後席左右				
eKワゴン (軽)	H82	H18.9~ H25.6	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
eKワゴン (軽)	B11W	H25.6~	4	後席左右	◎	◎	A	日産 デイズ(OEM車)、車両シートのヘッド レストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
eKワゴン (軽)	B33W B36W	H31.3~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
FTO (クーペ)	DE	H6.10(初代)~	4	後席左右				
GTO (クーペ)	Z1	H2.10(初代)~	4	後席左右				
i (軽)	HA1	H18.1(初代)~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
RVR (SUV)	N6 N7	H9.11~ H22.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	
RVR (SUV)	N6 N7	H9.11~ H22.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
RVR (SUV)	A3	H22.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

いすゞ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アスカ (セダン)	CJ2・ CJ3	H9.10~	5	後席中央				
				後席左右				
ウィザード (SUV)	UES・ UER	H10.6 (初代)~	5	後席中央				
				後席左右				
ジェミニ (セダン)	MJ4~6	H9.2~	5	後席中央				
				後席左右				
ビッグホーン (SUV)	UBS26・ UBS73	H10.2~	5	後席中央				
				後席左右				
ビッグホーン (SUV)	UBS26・ UBS73	H10.2~	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
フィーリー (ミニバン)	E50	H11.9 (初代)~	8	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				

スズキ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アルト (軽)	HA#	H10.10~ H14.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA#	H14.12~ H16.9	4	後席左右				3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA24	H16.9~ H21.12	4	後席左右				バンは除く。
アルト (軽)	HA25S HA35S	H21.12~ H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	A	バン(型式HA36V)は除く。※ ISOFIX、トッ プテザーアンカー取付金具が装備されている場 合のみ取り付けられます。
アルト (軽)	HA36S	H27.1~	4	後部左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。バン(型式HA36V)は除 く。
アルトラバン (軽)	HE21S	H14.1(初代)~ H20.11	4	後席左右				
アルトラバン (軽)	HE22S	H20.11~ H27.6	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
ラバン (軽)	HE33S	H27.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。