

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグランマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~H.24.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa		
				後席左右	◎	◎	◎		
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa		
				後席左右	◎	◎	◎		
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB25	H21.12~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャロル (軽)	HB25	H22.5~H27.1	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~R4.1	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
キャロル (軽)	HB37 HB97	R4.1~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ アルト (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM 車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM 車)
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初代) ~ H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
センティア (セダン)	HE	H7.10~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ~ H14.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグラムマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ		ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~H26.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※ジュニアシートモードではロアアンカレッジへの取り付け(ISOFIX取付)はできません。ジュニアシートモードでは製品のコネクタ部を接続して3点式シートベルトのみで使用してください。なお、製品をロアアンカレッジに取り付けると座席のバックルとの同時使用ができなくなります。(チャイルドシートモードではISOFIXでの取り付けが可能です)。
				後席左右	◎	◎	Xg※	◎	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。※備 ISOFIX+3点式ベルト2列席を最も後に下げた状態では3列席のシートベルトで取り付け可能。2列席を最も前に出した状態では取付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注※備	◎※備	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS31 MS41	H26.1 (初代) ~ R2.2	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアクロスオーバー (軽)	MS52 MS92	R2.2~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ ハスラー (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~H25.4	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ バレット (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキスペースシア (OEM車)
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	スズキ スペースシア (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~H22.7	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ~ H18.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ~ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ユーノス フレッシュ (クーペ)	EC	H3.5 (初代) ~ H8.4	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ラビュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~H14.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~H15.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグランマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~H20.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~ H29.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CX-30 (ハッチバック)	DM#P	R2.3~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CX-60 (SUV)	KH#P	R4.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA2 (ハッチバック)	BJ DJ GJ	R1.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※ジュニアシートモードではロアアンカレッジへの取り付け (ISOFIX取付) はできません。ジュニアシートモードでは製品のコネクタ部を収納して3点式シートベルトのみで使用してください。なお、製品をロアアンカレッジに取り付けると座席のバックルとの同時使用ができなくなります (チャイルドシートモードではISOFIXでの取り付けが可能です)。
				後席左右	◎	◎	Xe※	◎	
MAZDA3 SEDAN (セダン)	BP	R1.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA3 FASTBACK (ハッチバック)	BP	R1.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA6 SEDAN (セダン)	GJ	R1.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAZDA6 WAGON (ワゴン)	GJ	R1.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎					
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	X3	
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	X f	◎	