

スズキ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
アルト (軽)	HA##	H10.10~ H14.12	4	後席	左右席	X3	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA##	H14.12~H16.9	4	後席	左右席	X3	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA24	H16.9~H21.12	4	後席	左右席	◎	バンは除く。
アルト (軽)	HA25S HA35S	H21.12~H27.1	4	後席	左右席	◎	バンは除く。
アルト (軽)	HA36S	H26.12~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。 バン(型式HA36V)は除く。
アルトラバン (軽)	HE21S	H14.1(初代)~ H20.11	4	後席	左右席	◎	
アルトラバン (軽)	HE22S	H20.11~H27.6	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ラバン (軽)	HE33S	H27.6~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
イグニス (ハッチバック)	FF21	H28.2~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
エスクード (SUV)	TD#2	H9.11~H17.5	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
エスクード (SUV)	TD#4	H17.5~H27.10	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
エスクード (SUV)	YD YE	H27.10~	5	後席	中央席 左右席		
エブリィ (軽バン)	DA64V	H17.8~	4	後席	左右席	◎	
エブリィプラス (ミニバン)	DA32W	H11.6(初代)~	7	2列席 3列席	左右席 中央席 左右席	◎ X3 X3	
エブリィワゴン (軽)	DA#2W	H11.6(初代)~ H17.8	4	後席	左右席	◎	バンは除く。
エブリィワゴン (軽)	DA64W	H17.8~	4	後席	左右席	◎	
エブリィワゴン (軽)	DA17W	H27.2~	4	後席	左右席		
エリオ (セダン)	RA RC	H13.1(初代)~	5	後席	中央席 左右席		
エリオ (ハッチバック)	RB RD	H13.1(初代)~	5	後席	中央席 左右席		
キザシ (セダン)	RE RF	H21.10(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
グランドエスクード (SUV)	TX	H12.12(初代)~	7	2列席 3列席	中央席 左右席 左右席	X3 ◎ ◎	
クロスビー (SUV)	MN71S	H29.12(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
ジムニー (軽)	JA11W# JA12W#	H2.3~H10.10	4	後席	左右席		
ジムニー (軽)	JA22W	H7.11~H10.10	4	後席	左右席		
ジムニー (軽)	JB	H10.10~H24.5	4	後席	左右席	◎	
ジムニー (軽)	JB	H24.5~	4	後席	左右席	◎	
ジムニー (軽)	JB64W	H30.7~	4	後席	左右席	◎	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H14.1~H24.5	4	後席	左右席	◎	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H24.5~	4	後席	左右席	◎	
ジムニーワイド (SUV)	JB	H10.1(初代)~	4	後席	左右席	◎	
スイフト (ハッチバック)	HT	H12.2(初代)~ H14.1	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
スイフト (ハッチバック)	HT	H14.1~H16.11	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
スイフト (ハッチバック)	ZC ZD	H16.11~H22.9	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
スイフト (ハッチバック)	ZC72S ZD72S	H22.9~H28.12	5	後席	中央席 左右席	◎ ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スイフト (ハッチバック)	Z#13S Z#53S Z#83S Z#43S	H29.1~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。

スズキ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC32S	H23.12~H28.12	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC33S	H29.9~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スプラッシュ (ハッチバック)	XB32S	H20.10 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X2 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スぺーシア (軽)	MK32S	H25.2~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スぺーシア/カスタム (軽)	MK53S	H29.12~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スぺーシアギア (軽)	MK53S	H30.12~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
セルボ (軽)	CN22S	H2.7~H10.10	4	後席	左右席		
セルボ (軽)	HG	H18.11~	4	後席	左右席		
ソリオ (ハッチバック)	MA34S	H17.8 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1~H27.8	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ソリオ (ハッチバック)	MA#6S	H27.8~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。 ハイブリッド、マイルドハイブリッドも共通。
ハスラー (軽)	MR31	H25.12 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H20.1 (初代) ~ H23.6	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H23.6~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
パレーノ (ハッチバック)	WB#	H28.3~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ランディ (ミニバン)	C25	H19.1 (初代) ~ H22.12	8	2列席	中央席 左右席	X3 ◎	日産 セレナ (OEM車)
ランディ (ミニバン)	SC26	H22.12~	8	3列席	中央席 左右席	X3 ◎	日産 セレナ (OEM車)
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	CV CT	H5.9 (初代) ~ H10.10	4	後席	左右席		
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MC	H10.10~H15.9	4	後席	左右席		
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH21S MH22S	H15.9~H20.9	4	後席	左右席	◎	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH23S	H20.9~H24.9	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH34S	H24.9~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#5S	H29.2~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ワゴンRプラス (軽)	MA63S	H11.5~H12.12	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ワゴンRソリオ (軽)	LA- MA64S	H12.11~	4	後席	左右席		
Kei (軽)	HN	H10.10 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	
MRワゴン (軽)	MF21S	H13.11 (初代) ~ H18.1	4	後席	左右席	◎	
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1~H23.1	4	後席	左右席	◎	
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
SX4 (ハッチバック)	YA YB	H18.7 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
SX4 (セダン)	YC	H19.7 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
SX4 スクロス (SUV)	YA22S YB22S	H27.2~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。