

プジョー

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
106 (ハッチバック)	S1・ S2	95.4(初代)～	5	後席中央 後席左右			
206 (ハッチバック)	T1	98.6(初代)～03.5・	5	後席中央 後席左右			3ドア・5ドア共通。
206CC (オープン)	A206	01.5(初代)～	4	後席左右			
206SW (ワゴン)	2E	02.10(初代)～	5	後席中央 後席左右			
207 (ハッチバック)	A7	07.3(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
207SW (ワゴン)	A7W	08.4～	5	後席中央 後席左右			
207CC (オープン)	A7C	07.6(初代)～	4	後席左右	Xb	Xb	
208 (ハッチバック)	A9#	12.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12(初代)～	5	後席中央 後席左右			
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8～	4	後席左右			
307 (ハッチバック)	T5	01.10(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
307CC (オープン)	A3・ M3 3C	04.2(初代)～	4	後席左右			
307SW (ワゴン)	3E	02.8(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
307SW (ワゴン)	3E	02.8(初代)～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	
308 (ハッチバック)	T7	08.6～14.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
308 (ハッチバック)	T9	14.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
3008 (ハッチバック)	T8	10.6(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa Xc	Xa Xc	
308CC (オープン)	T7	09.6～	4	後席左右	Xb	Xb	
308SW (ワゴン)	T7	08.9～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎※ Xa	Xa ◎※ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
308SW (ワゴン)	T9	14.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
406 (セダン)	D8・ D9	96.11(初代)～	5	後席中央 後席左右			
406 (クーペ)	D8・ D9	98.1(初代)～	4	後席左右			
406ブレーク (ワゴン)	D8・ D9	97.5(初代)～	5	後席中央 後席左右			
407 (セダン)	D2	05.6(初代)～	5	後席中央 後席左右			
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7(初代)～	4	後席左右			
407SW (ワゴン)	D2	05.6(初代)～	5	後席中央 後席左右			
508 (セダン)	W2	11.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
5008 (ミニバン)	T875	13.2(初代)～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	◎ ◎ Xa	◎ ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
607 (セダン)	Z8	01.10(初代)～・	5	後席中央 後席左右			
1007 (ハッチバック)	A8	06.3(初代)～	4	後席左右	Xe	Xe	
RCZ (クーペ)	R5	10.7～	4	後席左右	Xf	Xf	