

日産

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
アベニール (ワゴン)	W11	H10.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インフィニティ Q45 (セダン)		H5.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インフィニティ FX35 (SUV)	V935		5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ウィングロード (ワゴン)	Y11	H11.5~H17.11	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ウィングロード (ワゴン)	Y12	H17.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
エクストレイル (SUV)	T30	H12.10 (初代) ~H19.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
エクストレイル (SUV)	T31	H19.8~H22.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
エクストレイル (SUV)	T31	H22.7~H25.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5 (初代) ~H14.5	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5 (初代) ~H14.5	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~H22.11	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~H22.11	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	◎ Xa Xa	◎ Xa Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎ Xa Xa	Xa ◎ Xa Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
オッティ (軽)	H91	H17.6 (初代) ~H18.10	4	後席左右	Xa	Xa	
オッティ (軽)	H92	H18.10~H24.7	4	後席左右	Xa	Xa	
オッティ (軽)	H92	H24.7~	4	後席左右	◎	◎	
キックス (軽)	H59A	H20.10~	4	後席左右	Xa	Xa	
キャラバン (ミニバン)	E25	H13.4~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2 (初代) ~H14.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2 (初代) ~H14.10	4	後席左右	Xa	Xa	
キューブ (ハッチバック)	Z11	H14.10~H20.11	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H20.11~H24.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H24.5~	5	後席中央 後席左 後席右	Xa Xc ◎※	Xa Xc ◎※	※サポートレックが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせてください。
キューブキュービック (ミニバン)	Z11	H15.9 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xc Xa	Xa Xc Xa	
クリッパーリオ (軽)	U71W U72W	H19.6~	4	後席左右	Xa	Xa	
クルー (セダン)	K30	H3.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
グロリア (セダン)	Y33	H7.6~H11.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	

日産

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
グロリア (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サニー (セダン)	B14	H6.10~H10.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サニー (セダン)	B15	H10.10~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右			
シーマ (セダン)	Y33	H8.6~H13.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
シーマ (セダン)	F50	H13.1~H24.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
シーマ (セダン)	Y51	H24.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
シーマハイブリッド (セダン)	Y51	H24.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
シルビア (クーペ)	S15	H11.1~	4	後席左右	Xa	Xa	
シルフィ (セダン)	B17	H24.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジューク (SUV)	F15	H22.6 (初代) ~H24.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ジューク (SUV)	F15	H24.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
スカイライン (クーペ/セダン)	R32	H1.5~H5.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スカイライン (クーペ/セダン)	R33	H5.8~H10.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スカイライン (クーペ/セダン)	R34	H10.5~H13.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スカイライン (クーペ)	V35	H15.1~H19.10	4	後席左右	Xa	Xa	
スカイライン (セダン)	V35	H13.6~H18.11	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スカイライン (クーペ)	V36	H19.10~	4	後席左右			
スカイライン (セダン)	V36	H18.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スカイライン ハイブリッド (セダン)	V37	H26.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
スカイラインクロスオーバー (SUV)	J50	H21.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スカイラインGTR (クーペ)	R32	H1.8~H6.12	4	後席左右	Xa	Xa	
スカイラインGTR (クーペ)	R33	H7.1~H11.1	4	後席左右	Xa	Xa	
スカイラインGTR (クーペ)	R34	H11.1~	4	後席左右	Xa	Xa	
ステージア (ワゴン)	C34	H8.10 (初代) ~H13.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ステージア (ワゴン)	M35	H13.10~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セドリック (セダン)	Y33	H7.6~H11.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セドリック (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セフィーロ (セダン)	A32	H6.8~H10.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セフィーロ (セダン)	A33	H10.12~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セフィーロワゴン (ワゴン)	A32	H9.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セレナ (ミニバン)	C24	H13.12~H17.5	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
セレナ (ミニバン)	C24	H11.6~H17.5	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5~H23.2	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	

日産

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5~H23.2	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~H28.8	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
セレナ (ミニバン)	C27	H28.8~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
デイズ (軽)	B21	H25.6 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	
デイズ (軽)	B43~ 48W	H31.3~	4	後席左右			
デイズルークス (軽)	B21#	H26.2 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	
ティアナ (セダン)	J31	H15.2 (初代) ~H20.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ティアナ (セダン)	J32	H20.6~H26.2	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
ティアナ (セダン)	L33	H26.2~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎					
ティーダ (ハッチバック)	C11	H16.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ティエダラティオ (セダン)	C11	H16.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ティエノ (セダン)	V10	H10.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ティエノ (セダン)	V10	H10.12 (初代) ~	6	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
デュアリス (SUV)	J10	H19.5 (初代) ~H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
デュアリス (SUV)	J10	H22.8~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
テラノ (SUV)	R50	H7.9~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
テラノレグラス (SUV)	R50	H8.8~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ノート (ハッチバック)	E11	H17.11 (初代) ~H24.9	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ノート (ハッチバック)	E12	H24.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ハオ (ハッチバック)	E-PK10	H1.1~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ハサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初代) ~	7	2列席左右	Xa	Xa	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ハサラ (ミニバン)	U30	H11.11 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	Xa	Xa	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
バルサー (セダン)	N15	H7.1~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
バルサーセリエ (ハッチバック)	N15	H9.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
バルサーセリエS-RV (ワゴン)	N15	H8.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右	Xa	Xa					
ピノ (軽)	C24	H19.1 (初代) ~	4	後席左右			スズキ アルト (OEM車)
フーガ (セダン)	Y50	H16.10 (初代) ~H21.11	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
フーガ (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
フーガハイブリッド (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
フィガロ (クーペ)	FK10	H3.2~	4	後席左右	Xa	Xa	

日産

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
フェアレディZ (クーペ)	Z32	H1.7~H14.6	4	後席左右	Xa	Xa	
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P11	H7.9~H13.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P12	H13.1~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P11	H9.9 (初代) ~H13.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P12	H13.1~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ブルーバード (セダン)	U14	H8.1~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G10	H12.8 (初代) ~H17.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ブルーバードシルフィ (セダン)	G11	H17.12~H24.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プレーリーリパティ (ミニバン)	M12	H10.11~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~H15.6	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6 (初代) ~H15.6	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
プレサージュ (ミニバン)	U31	H15.6~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレジデント (セダン)	G50	H2.11~H15.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プレジデント (セダン)	F50	H15.10~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プレセア (セダン)	R10	H2.6 (初代) ~H7.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
マーチ (ハッチバック)	K11	H4.1~H14.3	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	5ドア・3ドア共通。
マーチ (ハッチバック)	K12	H14.3~H23.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
マーチ (ハッチバック)	K13	H23.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
マイクラCプラスC (オープン)	K12	H19.7~	4	後席左右			
ムラーノ (SUV)	Z50	H16.9 (初代) ~H20.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ムラーノ (SUV)	Z51	H20.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
モコ (軽)	G21	H14.4 (初代) ~H18.2	4	後席左右	Xa	Xa	
モコ (軽)	G22	H18.2~H23.2	4	後席左右	Xa	Xa	
モコ (軽)	G33	H23.2~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	
モコ (軽)	G33	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ラシーン (SUV)	B14	H6.12 (初代) ~H12.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ラティオ (セダン)	N17	H24.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
ラフェスタ (ミニバン)	B30	H16.12 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ラフェスタハイウェイスター (ミニバン)	CWEPWN	H23.6~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	マツダ プレマシー (OEM車)
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	

日産

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	Xa	Xa	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
リパティ (ミニバン)	M12	H13.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
リーフ (ハッチバック)	ZE0	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎					
リーフ (ハッチバック)	ZE1	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎					
ルークス (軽)	L21	H21.12 (初代) ~H24.6	4	後席左右	Xa	Xa	
ルークス (軽)	L21	H24.6~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせてください。
ルネッサ (ミニバン)	N30	H9.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
レパード (セダン)	Y33	H8.3~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ローレル (セダン)	C34	H5.1~H9.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ローレル (セダン)	C35	H9.6~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
180SX (クーペ)	S13	H1.4 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	
ADバン (バン)	Y11	H11.6~H18.12	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
ADバン (バン)	Y12	H18.12~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
GTR (クーペ)	R35	H19.12 (初代) ~	4	後席左右	Xb	Xb	
NV350キャラバンDX (バン)	E26	H24.6~	6	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
NV350キャラバンGX (バン)	E26	H24.6~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
NV200バネット (バン)	VM20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
NV200バネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	グレード16X-2R/3R。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
NV200バネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	グレード16X-2R/3R。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
NV100クリッパー (軽)	U71W U72W	H24.1 (MC) ~	4	後席左右			